Dr. Brown's Natural Flow® Options Bottle (EN)

GLASS WARNING

Glass bottles may break. Bottles should be inspected before each use for sharp edges and fragments or flakes of glass that may have become dislodged and are loose inside the bottle. Do not use bottles if there are any cracks or chips on the bottle. Sudden temperature changes can cause glass bottles to crack or break. Be sure bottle and liquid are the same temperature when filling or warming.

Do not use a microwave oven to heat the bottle because microwave ovens can create hotspots in milk or formula. Always test temperature of liquid before feeding baby.

This bottle may only be used with adult supervision. Do not let child feed themselves with glass. Do not let child walk with glass. Do not let a child take a bottle to bed.

Before first use, sterilize bottle, nipple/teat and parts by leaving them in boiling water for five (5) minutes. After every use, bottle, nipple/teat and parts should be washed thoroughly with hot, soapy water.

CLEANING

Wash all parts prior to use. The cleaning of the two (2) additional vent assembly parts will require an extra moment. This is time well spent to help avoid spit-ups and other discomforts to your baby.

Be sure to remove wire cleaning brush from bottle before cleaning.

1. Always use clean hands and surfaces.
2. Fully disassemble all parts.
3. Silicone nipple/teat – first use only: boil the nipple/teat in water for five (5) minutes.
4. Wash all parts thoroughly in hot water and detergent. Use enclosed brush on all holes in the insert and reservoir.
5. Rinse parts thoroughly, making sure that the nipple/teat hole is clean and clear.
6. If you use a dishwasher, keep all parts in the top rack only.

To learn more about our accessories that make cleaning easier, visit drbrownsbaby.com.

STERILIZING BOTTLES AND NIPPLES/TEATS

You can sterilize bottle-feeding equipment by boiling, soaking in chemical solution or using an electric or microwave sterilizer. Please keep the following in mind:

- Use chemical solutions or sterilizers strictly according to the manufacturer's instructions. We advise you to use the Dr. Brown's Microwave or Electric Sterilizer.
- Steam can cause severe skin burns, so be careful when boiling on the stove or using any sterilizing equipment.
- Keep all components not in use out of reach of children.
- Wash your hands thoroughly with soap and water before handling sterilized bottles, nipples/teats, components and accessories.
- Avoid unnecessary handling of sterilized items and equipment.
- Do not sterilize wire cleaning brush. Be sure to remove this from bottle before cleaning.

For Your Child's Safety and Health

WARNING!

- Always use this product with adult supervision.
- Never use feeding nipples/teats as a pacifier/soother.
- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Always check the nipples/teats for signs of wear and replace when damaged.

ASSEMBLY and FEEDING INSTRUCTIONS

(Please refer to diagram)

FOR FULLY-VENTED (VENT INSTALLED) BOTTLE FEEDING

1. **Avoid formula bubbles: Do not shake the bottle.** Formula should be stirred gently to fully dissolve lumps - they can clog nipple/teat holes.
2. Fill to the desired amount. The vent will not work properly if you fill the bottle above the FILL LINE WARNING.
3. Snap the insert fully onto the reservoir.
4. Place the reservoir into the bottle, pressing the insert into the bottle with the insert making full contact with the top of the bottle.
5. Snap the nipple/teat into the nipple/teat collar and place loosely on the bottle.
6. **Warm the bottle - always remove all bottle components before warming to prevent the vent from leaking fluid if gas forms during warming.**
7. **Do not warm the liquid beyond body temperature of 98.6°F (37°C). Always test temperature of liquid before feeding baby.**
8. **Be sure to tighten the collar snugly before feeding, but do not over-tighten.**
9. When you use formula, make it up strictly according to the manufacturer's instructions.

FOR NIPPLE/TEAT-VENTED (VENT REMOVED) BOTTLE FEEDING

While it is always recommended that the vent system be installed for the best feeding for your baby, this bottle will function as a conventional bottle without the vent system installed.

Simply remove the vent assembly. Some moms and dads find this a good option as their baby's feeding becomes more developed or if their baby no longer has symptoms of colic.

CAUTIONS

1. Due to the risk of creating formula hot spots and overheating, the use of a microwave oven is not recommended. If you use a microwave oven, remember that the nipple/teat and collar must always be removed during heating. **Test temperature frequently by placing a few drops on your tongue or back of your hand after stirring thoroughly to eliminate hot and cold spots.**
2. Pull on the nipple/teat before each use to make sure it does not tear. Inspect carefully, especially when the child develops teeth, and replace the nipple/teat immediately if it shows any signs of wear or damage, such as cracking or change of shape.
3. Stop feeding before your baby has completely emptied the nipple/teat to keep your baby from swallowing air that may cause colic or other digestive problems.
4. Remove the bottle from your baby's mouth when the baby is not feeding. Prolonged contact with milk, formula, and other liquids can cause tooth decay.
5. The components of this bottle are not toys and should not be given to children to play with or suck on.
6. Be sure to contact your physician should you have any feeding problems or questions.
7. Allowing your child to use this product for prolonged periods separate from regular mealtimes or to go to sleep while drinking liquids, other than water, from this baby bottle may cause or contribute to early childhood tooth decay.

REMINDERS

A. The nipple/teat included has been specifically selected for an infant's first use of the free-flowing characteristics of the Dr. Brown's Natural Flow® venting system. Faster flowing Level 2, Level 3, Level 4 and Y-Cut versions of the nipple/teat are available for all Dr. Brown's baby bottles. There is also a Preemie nipple/teat available for a slower flow than the Level 1 nipple/teat. Nipples/teats of other brands may leak or feed too fast or too slow.
B. When feeding your baby, hold the bottle so that the reservoir tube hole in the bottom of the bottle is not covered by liquid. (Approximately at a 45° angle.)
C. Keep your baby propped up rather than lying down during feeding.
D. While the vent continuously equalizes pressure, movement of any liquid remaining in the reservoir tube is normal.
E. If the reservoir bulb remains over 1/3 full when the bottle is placed upright, please check that the nipple/teat hole is clear and that the insert and reservoir are firmly pressed together. The reservoir bulb can be emptied by momentarily loosening the nipple/teat collar. (Be sure to retighten before feeding.)
F. When transporting bottles, always keep them upright and use travel cap to help prevent leaking.
G. During air travel, please remove internal parts and secure with travel cap to prevent leaking from air pressure.
H. For proper bottle and venting functions, use only Dr. Brown's Natural Flow® nipples/teats.
I. Do not leave feeding nipples/teats in direct sunlight or heat or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the nipple/teat.
J. Change nipples/teats after approximately 6 weeks of use. When used and sterilized intensively, nipples/teats may deteriorate after 6 weeks.

All Dr. Brown's™ bottles, nipples/teats and bottle accessories are tested according to EN14350; the baby bottle feeding standard for Europe.

Biberón Dr. Brown's Natural Flow® Options (ES)

ADVERTENCIAS PARA EL VIDRIO

Los biberones de vidrio se pueden romper. Los biberones se deben inspeccionar antes de cada uso en busca de bordes afilados y fragmentos o astillas de vidrio que se pudieran haber desprendido y que estén sueltos en el interior del biberón. No use los biberones si tienen grietas o fragmentos.

Los cambios repentinos de temperatura pueden causar que los biberones de vidrio se agrieten o se rompan. Asegúrese de que el biberón y el líquido tengan la misma temperatura cuando llene o caliente el biberón.

No use el horno de microondas para calentar el biberón. El microondas crea zonas más calientes en la leche o leche en polvo. Pruebe siempre la temperatura del líquido antes de alimentar al bebé. Este biberón se debe usar únicamente bajo la supervisión de un adulto. No permita que el niño se alimente solo con un biberón de vidrio. No permita que el niño camine con el biberón de vidrio. No permita que el niño se lleve el biberón a la cama.

Antes del primer uso, esterilice el biberón, la tetina y todas las piezas, dejándolas en agua hirviendo durante cinco (5) minutos. Después de cada uso se deben lavar muy bien con agua caliente jabonosa el biberón, la tetina y todas las piezas.

LIMPIEZA

Lave todas las piezas antes de usar. La limpieza de las dos (2) piezas adicionales de ventilación precisará que les dedique un poco más de tiempo. Este tiempo le ayudará a evitar que su bebé tenga reflujos y otras incomodidades. Asegúrese de retirar el cepillo de limpieza de alambre antes de lavar el biberón.

1. Asegúrese siempre de lavarse las manos y utilizarlo sobre superficies limpias.
2. Desmonte completamente todas las piezas.
3. Tetina de silicona – antes del primer uso: hierva la tetina en agua durante cinco (5) minutos.
4. Lave muy bien todas las piezas con detergente y agua caliente. Utilice el cepillo incluido en todos los orificios de la pieza interior y del tubo de ventilación.
5. Enjuague a fondo todas las piezas asegurándose de que el agujero de la tetina esté limpio y sin obstrucciones.
6. Si usa el lavavajillas, coloque todas las piezas en la rejilla superior solamente.

Para aprender más sobre nuestros accesorios que facilitan la limpieza, visite drbrownsbaby.com

ESTERILIZACIÓN DE LOS BIBERONES Y LAS TETINAS

Puede esterilizar las piezas del biberón hirviéndolas, sumergiéndolas en una solución química o utilizando un esterilizador eléctrico o para microondas. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Utilice las soluciones químicas o los esterilizadores siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. Le aconsejamos que utilice el esterilizador para microondas o eléctrico Dr. Brown's.
- El vapor puede causar graves quemaduras en la piel; tenga cuidado al hervir las piezas en la cocina o al utilizar cualquier equipo de esterilización.
- Mantenga todos los componentes que no utilice fuera del alcance de los niños.
- Lávese muy bien las manos con agua y jabón antes de manipular los biberones, las tetinas, los componentes y los accesorios esterilizados.
- Evite manipular el equipo y los artículos esterilizados cuando no sea necesario.
- No esterilice el cepillo de limpieza de alambre. Asegúrese de retirarlo del biberón antes de lavarlo.

Por la salud y la seguridad de su hijo

¡ADVERTENCIA!

- Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Nunca emplee las tetinas como chupete.
- La succión de líquidos continuada y prolongada causará caries dentales.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar al bebé.
- Compruebe siempre que las tetinas no tengan señales de desgaste y sustitúyalas si muestran desperfectos.

INSTRUCCIONES PARA MONTAJE y ALIMENTACIÓN

(Por favor consulte el diagrama)

PARA ALIMENTAR CON BIBERÓN DE VENTILACIÓN COMPLETA (SISTEMA DE VENTILACIÓN INSTALADO)

1. **Evite la formación de burbujas en la leche en polvo : No agite el biberón.** La leche en polvo debe removerse suavemente para disolver los grumos, ya que éstos pueden obstruir los agujeros de la tetina.
2. Llenar hasta el nivel deseado. El sistema de ventilación no funcionará correctamente si llena el biberón por encima de la LÍNEA DE ADVERTENCIA PARA LLENADO.
3. Ajuste el tubo de ventilación completamente en la pieza interior.
4. Sitúe el tubo de ventilación y la pieza interior de modo que haga contacto totalmente con la parte superior del biberón.
5. Coloque a presión la tetina en el cuello y enrosque al biberón sin apretar.
6. **Caliente el biberón – retire siempre todos los componentes del biberón antes de calentar para evitar que el sistema de ventilación gotee a causa del aumento de presión del biberón y entre líquido dentro del tubo de ventilación durante el calentamiento.**
7. **No caliente el líquido a una temperatura superior a la corporal de 37ºC (98.6ºF). Pruebe siempre la temperatura del líquido antes de alimentar al bebé.**
8. **Asegúrese de apretar firmemente el cuello de la tetina antes de alimentar al bebé, pero no apriete demasiado.**
9. Cuando utilice leche en polvo para el bebé, siga estrictamente las instrucciones del fabricante.

PARA ALIMENTAR CON BIBERÓN DE VENTILACIÓN CON TETINAS (SIN SISTEMA DE VENTILACIÓN)

Aunque siempre se recomienda que se instale el sistema de ventilación para la alimentación óptima de su bebé, este biberón funcionará como un biberón tradicional sin el sistema de ventilación instalado.

Simplemente retire el sistema de ventilación. Algunas mamás y papás piensan que esta es una buena opción cuando la alimentación del bebé ha avanzado o si el bebé ya no tiene síntomas de cólicos.

PRECAUCIONES

1. Debido al riesgo de que se creen zonas de excesivo calor en la leche en polvo para bebé o que se caliente en exceso, no se recomienda el uso del horno de microondas. Si de todos modos usa el microondas, recuerde que siempre debe quitar la tetina y el cuello del biberón antes de calentarlo. **Compruebe la temperatura antes de alimentar al bebé poniendo unas gotas sobre la lengua o en el dorso de la**

mano después de remover la leche completamente para eliminar porciones calientes y frías.

2. Tire de la tetina antes de cada uso para cerciorarse que no tiene rasgaduras. Inspeccione con cuidado, especialmente cuando el niño ya tenga dientes, y cambie la tetina si muestra alguna señal de desgaste, como grietas o deformaciones.
3. Detenga la toma antes de que el bebé vacíe completamente la tetina para impedir que trague aire que pueda causarle cólicos u otros problemas digestivos.
4. Retire el biberón de la boca del bebé cuando no se esté alimentando. El contacto prolongado con la leche, la leche en polvo y otros líquidos puede causar caries dentales.
5. Los componentes de este biberón no son juguetes y no se debe permitir que los niños jueguen con ellos ni que los chupen.
6. Comuníquese con su médico en caso de tener alguna pregunta o problema con la alimentación.
7. Permitir que el niño use este producto por períodos prolongados separados de sus horas regulares de alimentación o que se vaya a dormir bebiendo líquidos, aparte de agua, de este biberón, puede causar o contribuir a caries dentales en la infancia temprana.

RECORDATORIOS

A. La tetina incluida ha sido seleccionada específicamente para el primer uso del bebé, con las características de flujo libre del sistema de ventilación Dr. Brown's Natural Flow®. Existen versiones de las tetinas de Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4 de flujo más rápido, y de corte en Y para todos los biberones Dr. Brown's. Hay tambien disponibles tetinas para bebés prematuros con un flujo más lento que las tetinas de Nivel 1. Las tetinas de otras marcas pueden gotear o tener un flujo muy rápido o muy lento para el bebé.
B. Cuando alimente a su bebé, sostenga el biberón de manera que el orificio del tubo de ventilación en el interior del biberón no esté cubierto con líquido (En un ángulo de 45 grados aproximadamente).
C. Mantenga al bebé incorporado durante la toma en lugar de acostarlo completamente.
D. Mientras el sistema de ventilación equilibre la presión continuamente, el movimiento de cualquier líquido restante en el tubo de ventilación es normal.
E. Si la perilla del depósito permanece llena en un tercio cuando el biberón está en posición vertical, asegúrese de que el orificio de la tetina no tenga obstrucciones y que la pieza interior y el tubo de ventilación estén unidos firmemente. La perilla del depósito se puede vaciar aflojando momentáneamente el cuello de la tetina. (Asegúrese de volver a ajustarlo antes de alimentar al bebé).
F. Cuando transporte los biberones, manténgalos siempre en posición vertical y use la tapa de viaje para prevenir que goteen.
G. Si viaja en avión, retire las piezas internas y coloque la tapa de viaje para prevenir que goteen a causa de la presión del aire.
H. Para lograr una función adecuada del biberón y del sistema de ventilación, use solo tetinas Dr. Brown's Natural Flow®.
I. No deje las tetinas expuestas a la luz solar directa o al calor, ni las deje en desinfectante (solución esterilizante) más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar la tetina.

J. Sustituya las tetinas cada seis semanas de uso aproximadamente. Cuando se usan y esterilizan con mucha frecuencia, las tetinas pueden deteriorarse en seis semanas.

Todos los biberones, tetinas y accesorios para biberones Dr. Brown's están probados según la normativa europea para biberones EN14350.

Biberon Dr. Brown's Natural Flow® options (FR)

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE VERRE

Les biberons en verre peuvent se casser. Ils doivent être inspectés avant chaque utilisation pour vérifier qu'aucun morceau de verre ne s'est détaché et n'est tombé au fond. N'utilisez pas de biberons présentant des fêlures ou des ébréchures. N'exposez pas les biberons à de brusques changements de température. Ils risqueraient de se fêler ou de se casser. Veillez à ce que le liquide soit à la même température que le biberon lorsque vous le remplissez ou le réchauffez.

Ne réchauffez pas le biberon au four micro-ondes. Vous risqueriez de créer des points de chaleur dans le lait ou la préparation. Testez toujours la température du liquide avant de donner le biberon au bébé.

Ce biberon ne peut être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Ne laissez pas un enfant boire seul dans un biberon en verre. Ne le laissez pas marcher en tenant un biberon en verre. Ne le laissez pas boire son biberon au lit.

Avant la première utilisation, stérilisez le biberon, la tétine et les éléments en les plongeant pendant cinq (5) minutes dans de l'eau bouillante. Après chaque utilisation, le biberon, la tétine et les composants doivent être soigneusement lavés à l'eau chaude et au produit vaisselle.

NETTOYAGE

Lavez tous les éléments avant utilisation. Le nettoyage des deux (2) éléments supplémentaires de l'évent demande un peu plus de temps, mais c'est du temps bien employé, car il évite des vomissements et autres désagréments à votre bébé.

Extrayez le goupillon métallique du biberon avant le nettoyage.

1. Veillez à ce que vos mains et toutes les surfaces utilisées soient toujours propres.
2. Démontez complètement tous les éléments.
3. Tétine en silicone : avant la première utilisation, plongez la tétine pendant cinq (5) minutes dans de l'eau bouillante.
4. Lavez soigneusement tous les éléments à l'eau chaude et au liquide vaisselle. Utilisez le goupillon joint pour nettoyer tous les trous du raccord et le réservoir.
5. Rincez soigneusement les éléments et vérifiez que le trou de la tétine est propre et n'est pas bouché.
6. Les éléments peuvent être nettoyés au lave-vaisselle, mais uniquement dans le panier supérieur.

Pour en savoir plus sur les accessoires conçus pour faciliter le nettoyage, visitez le site drbrownsbaby.com.

STÉRILISATION DES BIBERONS ET DES TÉTINES

Vous pouvez stériliser les biberons et accessoires en les plongeant dans l'eau bouillante, en les faisant tremper dans une solution chimique ou à l'aide d'un stérilisateur électrique ou micro-ondes. Mises en garde :

- Observez toujours les consignes du fabricant à la lettre lorsque vous utilisez une solution chimique ou un stérilisateur. Nous vous conseillons d'utiliser un stérilisateur micro-ondes ou électrique Dr. Brown's.
- La vapeur peut provoquer de graves brûlures cutanées. Prenez garde lorsque vous faites bouillir le matériel sur une cuisinière ou des plaques et lorsque vous utilisez un stérilisateur.
- Tenez tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de manipuler des biberons, tétines et/ou accessoires stérilisés.
- Évitez de manipuler inutilement les éléments et le matériel stérilisés.
- Ne stérilisez pas le goupillon métallique. Extrayez-le du biberon avant le nettoyage.

Pour la santé et la sécurité de votre enfant

ATTENTION !

- Ce produit ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez jamais les tétines comme sucettes.
- La succion continue et prolongée de liquides peut provoquer des caries dentaires.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir l'enfant.
- Vérifiez toujours l'état de la tétine et remplacez-la si elle est abîmée.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE et D'ALIMENTATION

(voir illustration)

POUR NOURRIR VOTRE ENFANT AVEC UN BIBERON ENTIÈREMENT VENTILÉ (ÉVENT EN PLACE)

1. **Évitez que des bulles se forment dans la préparation : ne secouez pas le biberon.** Remuez délicatement la préparation pour bien dissoudre les grumeaux et éviter qu'ils bouchent le trou de la tétine.
2. Versez la quantité voulue dans le biberon. Si vous dépassez le REPÈRE DE NIVEAU MAXIMUM, l'évent ne fonctionnera pas correctement.
3. Emboîtez bien le raccord dans le réservoir.
4. Placez le réservoir dans le biberon en appuyant sur le raccord pour bien l'insérer sur le biberon ; le raccord doit être parfaitement en contact avec le haut du biberon.
5. Emboîtez la tétine dans la bague de serrage et placez-la sur le biberon, sans serrer.
6. **Faites chauffer le biberon – pour éviter toute fuite de liquide par l'évent en cas de formation de gaz, enlevez toujours tous les éléments avant de le faire chauffer.**
7. **Ne faites pas chauffer le liquide à une température supérieure à celle du corps, soit 37 °C (98,6 °F). Testez toujours la température du liquide avant de nourrir l'enfant.**
8. **Veillez à bien visser la bague de serrage avant de nourrir l'enfant, mais sans trop serrer.**
9. Si vous utilisez une préparation, suivez les instructions du fabricant à la lettre.

POUR NOURRIR VOTRE ENFANT AVEC UN BIBERON UNIQUEMENT VENTILÉ PAR LA TÉTINE (SANS ÉVENT)

Pour une meilleure alimentation de votre enfant, nous vous recommandons d'utiliser toujours ce biberon avec l'évent. Vous pouvez cependant l'utiliser comme un biberon traditionnel, c'est-à-dire sans l'évent.

Il vous suffit pour cela de l'enlever. Certains parents trouvent que c'est une bonne option lorsque leur enfant parvient mieux à s'alimenter au biberon ou n'a plus de symptômes de coliques.

AVERTISSEMENTS

1. Nous vous déconseillons de réchauffer le biberon au four micro-ondes. Vous risqueriez de créer des points de chaleur ou de surchauffer son contenu. Si vous le faites, n'oubliez pas d'enlever la tétine et la bague de serrage avant de mettre le biberon au four micro-ondes. **Testez fréquemment la température en versant quelques gouttes sur votre langue ou sur le dos de votre main après avoir bien remué le contenu pour uniformiser la température.**
2. Tirez sur la tétine avant chaque utilisation pour vous assurer qu'elle ne se déchire pas. Inspectez-la soigneusement, en particulier si l'enfant fait ses dents. Remplacez-la si elle montre des signes d'usure, notamment si elle est craquelée ou déformée.
3. Arrêtez de donner le biberon à votre bébé avant que la tétine soit entièrement vide pour éviter qu'il avale de l'air, car cela pourrait provoquer des coliques ou d'autres problèmes de digestion.
4. Enlevez le biberon de la bouche de votre bébé lorsqu'il ne tète pas. Un contact prolongé avec le lait, la préparation ou d'autres liquides peut provoquer des caries dentaires.
5. Les éléments de ce biberon ne sont pas des jouets. Ne les donnez pas à votre enfant pour qu'il joue avec ou les suce.
6. En cas de problèmes ou de questions concernant l'alimentation, consultez votre médecin.
7. Le fait de laisser votre enfant utiliser ce produit pendant des périodes prolongées en dehors des repas ou boire des liquides autres que de l'eau dans ce biberon en allant se coucher peut favoriser ou provoquer l'apparition de caries dentaires.

RAPPELS

A. La tétine incluse a été spécifiquement choisie pour les nourrissons qui découvrent pour la première fois l'écoulement libre du système d'évent Dr. Brown's Natural Flow®. Il existe des tétines à écoulement plus rapide (vitesse 2, vitesse 3, vitesse 4 et à perçage en Y) pour tous les biberons Dr. Brown's. Il existe également une tétine pour prématurés, à écoulement plus lent que les tétines de vitesse 1. Les tétines d'autres marques risquent de fuiter ou de couler trop vite ou trop lentement.
B. Lorsque vous alimentez votre bébé, tenez le biberon de façon à ce que le trou du tube du réservoir, au fond du biberon, ne soit pas recouvert de liquide (à un angle d'environ 45°).
C. Tenez votre bébé en position semi-assise plutôt que couchée pendant qu'il tète.
D. Étant donné que l'évent égalise continuellement la pression, il est normal que le liquide présent dans le tube du réservoir bouge.
E. Si la partie bombée du tube reste pleine à plus du tiers lorsque le biberon est en position verticale, assurez-vous que le trou de la tétine n'est pas bouché et que le raccord et le réservoir sont bien couplés. Vous pouvez vider la partie bombée du tube en dévissant momentanément la bague de serrage (veillez à bien la resserrer avant la tétée).
F. Transportez toujours le biberon en position verticale et utilisez le capuchon de voyage pour éviter les fuites.
G. Pendant les voyages en avion, retirez les éléments internes et bouchez le biberon avec le capuchon de voyage pour éviter d'éventuelles fuites dues à la pression de l'air.
H. Pour que le biberon et le système d'évent fonctionnent bien, utilisez uniquement des tétines Dr. Brown's Natural Flow®.
I. N'exposez pas les tétines à la lumière directe du soleil ou à la chaleur et ne les laissez pas dans un désinfectant (solution de stérilisation) plus longtemps que recommandé ; cela risquerait de les affaiblir.
J. Remplacez les tétines après 6 semaines d'utilisation. Les tétines fréquemment utilisées et stérilisées peuvent s'abîmer au bout de 6 semaines.

Les biberons, tétines et accessoires pour biberons Dr. Brown's sont testés selon la norme européenne EN 14350, applicable aux biberons.

Dr. Brown's Natural Flow® خيارات الرضّاعة الزجاجية (AR)

تحذير الرضّاعة الزجاجية

الرضّاعات الزجاجية قد تتعرض للكسر . يجب أن يتم فحص الرضّاعات الزجاجية قبل كل استخدام للتأكد من أن الحافات ليست حادة ومن عدم تحلل أو تفكك قطع أو شرائح زجاج داخل الرضّاعة الزجاجية. لا تستخدمي الرضّاعات الزجاجية إذا كان هناك أي شقوق أو كسور على الزجاجة. التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة قد تسبب شقوق أو كسور . تأكدي أن الرّضاعة الزجاجية والسائل هما بنفس درجة الحرارة عند الملء أو التسخين.

لا تستخدمي فرن الميكروويف لتسخين الرضّاعة الزجاجية لأن أفران الميكروويف من الممكن أن تتسبب في جعل بعض أجزاء الحليب أو الحليب الاصطناعي أكثر سخونة من باقي السوائل. اختبري درجة حرارة السائل دائما قبل تغذية الطفل. ولا ينبغي استخدام هذه الرضّاعة الزجاجية إلا تحت إشراف الكبار فقط. لا تتركي الطفل يتناول الطعام بنفسه من الرضّاعة الزجاجية. لا تتركي الطفل يمشي وهو يحمل الرضّاعة الزجاجية. لا تتركي الطفل يأخذ الرضّاعة الزجاجية إلى السرير.

قبل الاستخدام الأولي، قومي بتعقيم الرضاعة الزجاجية، والحلمة، والأجزاء الأخرى عن طريق تركيم في الماء المغلي لمدة خمس (٥) دقائق. بعد كل استخدام، يجب غسل الرضّاعة الزجاجية والحلمة والأجزاء الأخرى جيدا بالماء الساخن والصابون.

التنظيف

يجب غسل جميع الأجزاء قبل الاستعمال. تنظيف أجزاء مجموعتي (٢) التنفيس الإضافيتين يتطلب لحظة إضافية. هذه الفترة الزمنية مفيدة في المساعدة على تجنب حالات القيء والمتاعب الأخرى التي قد تصيب طفلك.

تأكدي من إزالة فرشاة التنظيف السلكية من الرضّاعة الزجاجية قبل التنظيف.

١. يجب دائما استخدام يدين نظيفتين وأسطح نظيفة.
٢. يجب فك جميع الأجزاء فكاً كاملاً.
٣. حلمة السيليكون – الاستخدام الأول فقط: يجب غلي الحلمة في الماء لمدة خمسة (٥) دقائق.
٤. اغسلي جميع الأجزاء جيداً بالماء الساخن ونوع من المنظفات. استخدمي الفرشاة المرفقة في تنظيف جميع الثقوب التي في القطعة والخزان.
٥. اشطفي الأجزاء جيداً، مع التأكد من أن ثقب الحلمة نظيف وغير مسدود.
٦. في حالة استخدام غسالة الأطباق، يجب وضع الأجزاء في الرف العلوي فقط.

لمعرفة المزيد عن ملحقاتنا التي تجعل التنظيف أكثر سهولة، الرجاء زيارة موقعنا على drbrownsbaby.com.

تعقيم الرضّاعات الزجاجية والحلمات

يمكن تعقيم أداة الإرضاع بالرضاعة الزجاجية بغليها، أو بنقعها في محلول كيماوي، أو باستخدام جهاز تعقيم بالكهرباء أو الميكروويف. يرجى أخذ ما يلي في الاعتبار:

- استخدام المحاليل أو المعقمات الكيماوية حسب تعليمات جهة التصنيع تماماً. نحن ننصح باستخدام جهاز تعقيم Dr. Brown's بالميكروويف أو جهاز التعقيم الكهربائي.
- البخار من الممكن أن يتسبب في حروق جلدية خطيرة. لذلك، يجب توخي الحذر عند غلي الرضّاعة على الموقد أو استخدام أي وسائل التعقيم.

Por la seguridad de su hijo

¡ADVERTENCIA!

- Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Nunca emplee las tetinas como chupete.
- La succión de líquidos continuada y prolongada causará caries dentales.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar al bebé.
- Compruebe siempre que las tetinas no tengan señales de desgaste y sustitúyalas si muestran desperfectos.

INSTRUCCIONES PARA MONTAJE y ALIMENTACIÓN

(Por favor consulte el diagrama)

PARA ALIMENTAR CON BIBERÓN DE VENTILACIÓN COMPLETA (SISTEMA DE VENTILACIÓN INSTALADO)

1. **Evite la formación de burbujas en la leche en polvo : No agite el biberón.** La leche en polvo debe removerse suavemente para disolver los grumos, ya que éstos pueden obstruir los agujeros de la tetina.
2. Llenar hasta el nivel deseado. El sistema de ventilación no funcionará correctamente si llena el biberón por encima de la LÍNEA DE ADVERTENCIA PARA LLENADO.
3. Ajuste el tubo de ventilación completamente en la pieza interior.
4. Sitúe el tubo de ventilación y la pieza interior de modo que haga contacto totalmente con la parte superior del biberón.
5. Coloque a presión la tetina en el cuello y enrosque al biberón sin apretar.
6. **Caliente el biberón – retire siempre todos los componentes del biberón antes de calentar para evitar que el sistema de ventilación gotee a causa del aumento de presión del biberón y entre líquido dentro del tubo de ventilación durante el calentamiento.**
7. **No caliente el líquido a una temperatura superior a la corporal de 37ºC (98.6ºF). Pruebe siempre la temperatura del líquido antes de alimentar al bebé.**
8. **Asegúrese de apretar firmemente el cuello de la tetina antes de alimentar al bebé, pero no apriete demasiado.**
9. Cuando utilice leche en polvo para el bebé, siga estrictamente las instrucciones del fabricante.

PARA ALIMENTAR CON BIBERÓN DE VENTILACIÓN CON TETINAS (SIN SISTEMA DE VENTILACIÓN)

Aunque siempre se recomienda que se instale el sistema de ventilación para la alimentación óptima de su bebé, este biberón funcionará como un biberón tradicional sin el sistema de ventilación instalado.

Simplemente retire el sistema de ventilación. Algunas mamás y papás piensan que esta es una buena opción cuando la alimentación del bebé ha avanzado o si el bebé ya no tiene síntomas de cólicos.

PRECAUCIONES

1. Debido al riesgo de que se creen zonas de excesivo calor en la leche en polvo para bebé o que se caliente en exceso, no se recomienda el uso del horno de microondas. Si de todos modos usa el microondas, recuerde que siempre debe quitar la tetina y el cuello del biberón antes de calentarlo. **Compruebe la temperatura antes de alimentar al bebé poniendo unas gotas sobre la lengua o en el dorso de la**

- يجب إبعاد جميع المكونات غير المستخدمة بعيدا عن متناول الأطفال.
- اغسلي يديك جيداً بالماء والصابون قبل لمس الرضّاعات الزجاجية والحلمات والقطع الإضافية المعقمة.
- تجنبي الإمساك غير الضروري بالقطع والأدوات المعقمة. لا تعقيمي فرشاة التنظيف السلكية. تأكدي من إزالة فرشاة التنظيف من الزجاجة قبل التنظيف.

تلفظ وحصو قملس لجأ نم

ويذحت

- يجب استخدام هذا المنتج دائماً تحت إشراف الكبار.
- لا تستخدمي حلمة الرضّاعة الزجاجية كسكاتة.
- الامتصاص المستمر والمطول للسوائل من الممكن أن يتسبب في تسوس الأسنان.
- تحققي دائماً من درجة حرارة الطعام قبل الإرضاع.
- يجب دائماً فحص الحلمات للتأكد من عدم وجود علامات تآكل عليها، واستبدالها عند تلفها.

تعليمات التجميع والإرضاع

(يرجى الرجوع إلى الشكل)

نظام التنفيس الكامل (تنفيس مركب) للرضّاعة الزجاجية

١. **تجنبي فقاعات الحليب الصناعي:** يجب عدم رج الرضّاعة الزجاجية من أعلى إلى أسفل والعكس. حركي الحليب الصناعي برفق إلى أن تذوب تماماً التكتلات التي يمكن أن تسد ثقوب الحلمة.
٢. يجب تعبئة الكمية المطلوبة فقط. التنفيس لن يعمل بالطريقة الصحيحة إذا ملأت الرضّاعة الزجاجية إلى ما فوق خط التحذير الخاص بالملء.
٣. يجب إحكام قفل القطعة تماما على الخزان.
٤. ضعي الخزان داخل الرضّاعة الزجاجية، مع الضغط على القطعة في الرضّاعة بحيث تكون القطعة على اتصال كامل بالجزء العلوي من الرضّاعة الزجاجية.
٥. أدخلي الحلمة في الطوق المعد لذلك، وضعيها بدون إحكام على الرضّاعة الزجاجية.
٦. **يجب تدفئة الرضّاعة الزجاجية – احرصي على نزع الحلمة والطوق قبل عملية التدفئة، وذلك لمنع فتحة التنفيس من تسريب السائل نتيجة لارتفاع الضغط داخل الرضّاعة الزجاجية، وارتفاع سطح السائل داخل الخزان أثناء التدفئة.**

capuchon de voyage pour éviter les fuites.

G. Pendant les voyages en avion, retirez les éléments internes et bouchez le biberon avec le capuchon de voyage pour éviter d'éventuelles fuites dues à la pression de l'air.
H. Pour que le biberon et le système d'évent fonctionnent bien, utilisez uniquement des tétines Dr. Brown's Natural Flow®.
I. N'exposez pas les tétines à la lumière directe du soleil ou à la chaleur et ne les laissez pas dans un désinfectant (solution de stérilisation) plus longtemps que recommandé ; cela risquerait de les affaiblir.
J. Remplacez les tétines après 6 semaines d'utilisation. Les tétines fréquemment utilisées et stérilisées peuvent s'abîmer au bout de 6 semaines.

Les biberons, tétines et accessoires pour biberons Dr. Brown's sont testés selon la norme européenne EN 14350, applicable aux biberons.

- يجب إبعاد جميع المكونات غير المستخدمة بعيدا عن متناول الأطفال.
- اغسلي يديك جيداً بالماء والصابون قبل لمس الرضّاعات الزجاجية والحلمات والقطع الإضافية المعقمة.

تلفظ وحصو قملس لجأ نم

ويذحت

- يجب استخدام هذا المنتج دائماً تحت إشراف الكبار.
- لا تستخدمي حلمة الرضّاعة الزجاجية كسكاتة.
- الامتصاص المستمر والمطول للسوائل من الممكن أن يتسبب في تسوس الأسنان.
- تحققي دائماً من درجة حرارة الطعام قبل الإرضاع.
- يجب دائماً فحص الحلمات للتأكد من عدم وجود علامات تآكل عليها، واستبدالها عند تلفها.

تعليمات التجميع والإرضاع

(يرجى الرجوع إلى الشكل)

نظام التنفيس الكامل (تنفيس مركب) للرضّاعة الزجاجية

١. **تجنبي فقاعات الحليب الصناعي:** يجب عدم رج الرضّاعة الزجاجية من أعلى إلى أسفل والعكس. حركي الحليب الصناعي برفق إلى أن تذوب تماماً التكتلات التي يمكن أن تسد ثقوب الحلمة.
٢. يجب تعبئة الكمية المطلوبة فقط. التنفيس لن يعمل بالطريقة الصحيحة إذا ملأت الرضّاعة الزجاجية إلى ما فوق خط التحذير الخاص بالملء.
٣. يجب إحكام قفل القطعة تماما على الخزان.
٤. ضعي الخزان داخل الرضّاعة الزجاجية، مع الضغط على القطعة في الرضّاعة بحيث تكون القطعة على اتصال كامل بالجزء العلوي من الرضّاعة الزجاجية.
٥. أدخلي الحلمة في الطوق المعد لذلك، وضعيها بدون إحكام على الرضّاعة الزجاجية.
٦. **يجب تدفئة الرضّاعة الزجاجية – احرصي على نزع الحلمة والطوق قبل عملية التدفئة، وذلك لمنع فتحة التنفيس من تسريب السائل نتيجة لارتفاع الضغط داخل الرضّاعة الزجاجية، وارتفاع سطح السائل داخل الخزان أثناء التدفئة.**

Dr. Brown's Natural Flow® Options-Babyfläschchen (DE)

WARNUNG – GLAS

Glasfläschchen können brechen. Sie sollten vor jeder Verwendung untersucht werden, um sicherzugehen, dass sie keine scharfen Kan

Dr. Brown's Natural Flow® -tåteflaske med tilpasningsvalg (NO)

ADVARSEL - GLASS!

Flasker av glass kan knuse. Undersøk flasken nøye før bruk for å være sikker på at den ikke har skarpe kanter, og at småbiter eller fragmenter av glass ikke har blitt slått løs og ligger oppi flasken. Flasker med sprekker eller skår skal ikke brukes. Plutselige temperaturendringer kan føre til at glass slår sprekker eller knuser. Pass på at det er samme temperatur på flasken og væsken du fyller på eller varmer opp.

Flasken skal ikke varmes opp i mikrobølgeovn. Oppvarming i mikrobølgeovn kan føre til at det oppstår varmepunkter i melken eller morsmelkerstatningen. Kjenn alltid på temperaturen på væsken før du lar babyen få den.

Denne flasken skal kun brukes under tilsyn av voksne. La ikke barnet få mate seg selv når du bruker glassflasker. La ikke barnet få gå rundt med glassflasker. La ikke barnet få flasken med i sengen.

Før flasken brukes for første gang, må flasken, smokken og andre deler steriliseres i kokende vann i fem (5) minutter. Etter bruk bør flasken, smokken og andre deler vaskes grundig i varmt såpevann.

RENGJØRING

Rengjør alle delene før bruk. De to (2) ekstra lufteventilene bør rengjøres ekstra godt. Dette sørger for at babyen kan drikke uten ubehag, og ikke gulper opp.

Husk å ta trådbørsten ut av flasken før du vasker den.

1. Pass på at hender og overflater er rene.
2. Demonter alle delene helt.
3. Første gang silikonsmokken brukes: Kok smokken i vann i fem (5) minutter.
4. Vask alle delene godt i varmt såpevann. Bruk den vedlagte børsten i alle hullene i innsatsen og kolben.
5. Skyll delene godt, og pass på at hullet i smokken er rent og ikke tilstoppet.
6. Hvis du bruker oppvaskmaskin, skal alle delene legges øverst i maskinen. Alle deler kan trygt kokes og steriliseres.

Du kan lese mer om tilbehør som gjør rengjøringen lettere, på drbrownsbaby.com.

STERILISERING AV FLASKER OG SMOKKER

Du kan sterilisere utstyr til tåteflasker ved å koke det, legge det i kjemisk oppløsning eller ved å bruke en elektrisk sterilisator eller mikrobølgesterilisator. Det er viktig å huske på følgende:

- Kjemiske oppløsninger eller steriliseringsmidler må kun brukes i overensstemmelse med produsentens instruksjoner. Vi anbefaler at du bruker en mikrobølgesterilisator eller en elektrisk sterilisator fra Dr. Brown's.
- Damp kan forårsake alvorlige brannskader. Vær forsiktig når du koker noe på komfyren eller bruker steriliseringsutstyr.
- Oppbevar alle deler som ikke brukes, utilgjengelig for barn.
- Vask hendene godt i såpevann før du berører flasker, smokker og tilbehør som er sterilisert.
- Unngå unødvendig håndtering av steriliserte deler og sterilisert utstyr. Trådbørsten skal ikke steriliseres. Husk å ta trådbørsten ut av flasken før du vasker den.

For barnets sikkerhet og helse

ADVARSEL!

- Dette produktet skal alltid brukes med en voksen til stede.
- Smokker skal aldri brukes som biteringer.
- Kontinuerlig og langvarig mating kan føre til tannråte.
- Sjekk alltid temperaturen på maten før du mater babyen.
- Sjekk alltid smokkene for tegn til slitasje, og bytt dem ut hvis de er slitt.

SLIK SETTER DU SAMMEN FLASKEN OG MATER BABYEN

(Se diagrammet.)

BRUK AV FLASKE MED SMOKK (MED VENTIL)

1. **Unngå at det danner seg bobler i morsmelkerstatningen:** Ikke rist på flasken. Rør forsiktig i morsmelkerstatningen for å løse opp alle klumper som kan tette til hullene i smokken.
2. Fyll på ønsket mengde. Ventilen virker ikke ordentlig hvis du fyller opp flasken over streken som angir MAKSIMUMSNIVÅ.
3. Fest innsatsen helt inntil kolben.
4. Sett kolben inn i flasken og press innsatsen opp i flasken slik at den ligger godt inn mot toppen av flasken.
5. Sett smokken inn i flaskehalsen og sett den løst på flasken.
6. **Varm flasken – fjern alle flaskedelene før oppvarming for å unngå at ventilen lekker ut væske etter hvert som trykket øker under oppvarmingen.**
7. **Væsken må ikke varmes opp mer enn til kroppstemperatur på 37 °C. Du må alltid sjekke temperaturen på væsken før du mater babyen.**
8. **Skru flaskehalsen godt til før mating, men ikke for stramt.**
9. Følg produsentens instruksjoner nøye når du bruker morsmelkerstatning.

BRUK AV FLASKE MED SMOKK (UTEN VENTIL)

Selv om vi anbefaler å ta ventilsystemet sitte på flasken når babyen mates, kan flasken brukes like fullt uten ventilen.

Det er bare å ta ut ventilsystemet. Noen foreldre synes dette er et godt alternativ etter hvert som babyen blir flinkere til å spise, eller når babyen ikke lenger viser tegn til kolikk.

FORSIKTIG

1. På grunn av faren for varmepunkter i morsmelkerstatningen anbefales det ikke å bruke mikrobølgeovn. Hvis du likevel bruker mikrobølgeovn, husk å ta av smokken og halsen før du varmer opp maten. **Kontroller temperaturen ofte ved å helle noen dråper på tungen eller håndbaken, men husk å riste flasken først, slik at væsken har jevn temperatur over det hele.**
2. Dra i smokken før hver bruk for å sjekke at den ikke er revnet. Se nøye over den, spesielt når barnet begynner å få tenner. Bytt straks ut smokken hvis den viser tegn til slitasje, som for eksempel sprekker eller endring av fasong.
3. Avslutt matingen før babyen har tømt smokken fullstendig for å hindre at babyen svelger luft og dermed får kolikk eller andre fordøyelsesproblemer.
4. Ta flasken ut av babyens munn når den ikke spiser. Varig kontakt med melk, morsmelkerstatning og andre væsker kan føre til tannråte.
5. Delene til denne flasken er ikke leketøy og skal ikke gis til barn som leketøy eller noe de kan suge på.
6. Kontakt legen din hvis du har problemer eller spørsmål i forbindelse med matingen.
7. Hvis du lar barnet få bruke flasken over lengre tid utenom måltidene, eller gå til sengs med flasken med annet enn vann på, kan det føre til tannråte i barnets tenner.

PÅMINNELSER

A. Smokken til dette produkter er spesielt utvalgt for et spedbarns første erfaring med de frittflytende egenskapene til Dr. Brown's Natural Flow®-ventileringssystem. Smokkutgaver med raskere gjennomstrømning, Level 2, Level 3, Level 4 og Y-Cut, er tilgjengelige for alle tåteflasker fra Dr. Brown's. Det finnes også en Preemie-smokk med saktere gjennomstrømning enn Level 1-smokken. Smokker fra andre fabrikanter kan lekke eller ha for rask eller langsom gjennomstrømning.

B. Når du mater babyen, skal du holde flasken slik at hullet i kolberøret i bunnen av flasken ikke dekkes av væske (dvs. en vinkel på omtrent 45 grader).

C. Støtt opp babyen og ikke la den ligge ned under matingen.

D. Selv om ventilen hele tiden jevner ut trykket, er det normalt at væsken som er igjen i kolberøret, beveger seg.

E. Hvis mer enn 1/3 av væsken er igjen i kolbeløret når flasken står rett opp og ned, må du se etter at sugehullet i smokken ikke er tett, og at innsatsen og kolben er tett sammenpresset. Kolben kan tømmes helt ved å åpne smokkhalsen et øyeblikk. (Stram til igjen før mating.)

F. Flaskene må alltid stå oppreist under transport. Bruk transportersingshetten for å unngå lekkasje.

G. Når du reiser med fly, må du ta ut de innvendige delene og sette på transporteringshetten for å unngå at lufttrykket forårsaker lekkasjer.

H. Sørg for at flasken og ventilen fungerer som de skal ved kun å bruke Natural Flow®-smokker fra Dr. Brown's.

I. Bevar kvaliteten på smokkene ved ikke å la dem utsettes for direkte sollys eller varme, eller ligge i desinfiseringsløsning (steriliseringsløsning) lenger enn det som er anbefalt.

J. Bytt ut smokkene etter ca. 6 ukers bruk. Når smokkene brukes og steriliseres ofte, kan de forringes etter 6 uker.

Alle flasker og smokker og alt flaskетilbehør fra Dr. Brown's er testet i samsvar med den europeiske standarden EN 14350.

Butelka z opcjami do wyboru dla dzieci Dr. Brown's Natural Flow® (PL)

OSTRZEŻENIE O SZKLE

Szklane butelki mogą się potłuc. Przed każdym użyciem należy sprawdzić butelki pod kątem wystąpienia ostrych krawędzi i fragmentów lub łusek szkła, które mogły ulec oderwaniu i znajdować się luzem w butelce. Nie należy używać butelek w przypadku jakichkolwiek pęknięć lub uszkodzeń butelki. Nagłe zmiany temperatury mogą spowodować pękanie szklanych butelek. Podczas napełniania lub podgrzewania należy upewnić się, że butelka i ciecz mają taką samą temperaturę.

Nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej, aby uniknąć wytworzenia miejsc o wysokiej temperaturze w mleku lub odżywce.

Para a Segurança e a Saúde da Criança

ADVERTÊNCIA!

- Utilize sempre este produto sob a supervisão de um adulto.
- Nunca use bicos/tetinas de mamadeira/biberão como chupeta/chucha.
- Uma exposição contínua e prolongada aos líquidos pode causar cáries.
- Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de os dar à criança.
- Inspecione sempre os bicos/ tetinas para detectar/detetar possíveis sinais de desgaste, e substitua-as quando estiverem danificadas.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM e UTILIZAÇÃO

(Consulte as ilustrações)

PARA MAMADEIRA/BIBERÃO COM VENTILAÇÃO TOTAL (ÁREA DE VENTILAÇÃO INSTALADA)

1. **Evite a formação de bolhas no líquido: Não sacuda a mamadeira/ biberão.** Mexa o líquido delicadamente para dissolver completamente os grumos – estes podem entupir o orifício do bico/tetina.
2. Encha com a quantidade desejada. A ventilação não funcionará corretamente se a mamadeira/biberão for enchido/cheio acima da ADVERTÊNCIA DA LINHA DE ENCHIMENTO.
3. Encaixe completamente o dispositivo interno no reservatório.
4. Coloque o reservatório dentro da mamadeira/biberão, pressionando o dispositivo interno na mamadeira/no biberão com o dispositivo interno em contato completo com a parte superior da mamadeira/biberão.
5. Encaixe o bico/tetina dentro da respetiva argola, e coloque na mamadeira/biberão sem apertar excessivamente.
6. **Aqueça a mamadeira/biberão – retire sempre todos os componentes da mamadeira/biberão antes de aquecer, para evitar que líquido vaze pela ventilação, se ocorrer a formação de gases durante o aquecimento.**
7. **Não aqueça o líquido a mais que a temperatura do corpo de 37°C (98,6°F). Teste sempre a temperatura do líquido antes de alimentar o bebé/bebé.**
8. **Certifique-se de apertar bem a argola do bico/tetina antes de dar a mamadeira/biberão, mas não aperte demasiado.**
9. Quando usar líquido alimentar/fórmula para crianças, siga estritamente as instruções do fabricante.

PARA MAMADEIRA/BIBERÃO COM VENTILAÇÃO TOTAL (ÁREA DE VENTILAÇÃO REMOVIDA)

Apesar de ser sempre recomendado que o sistema de ventilação seja instalado para a melhor alimentação de seu bebé/bebé, esta mamadeira/ este biberão funcionará como mamadeira/biberão convencional sem o sistema de ventilação instalado.

Simplesmente remova a instalação de ventilação. Alguns pais consideram esta uma boa opção quando a alimentação do bebé/bebé se torna mais desenvolvida ou se a criança não tiver mais sintomas de cólicas.

ADVERTÊNCIAS

1. Devido ao risco de criar pontos quentes no líquido alimentar/fórmula, não recomendamos a utilização de um micro-ondas. Se usar um micro-ondas, lembre-se que o bico/tetina e a respetiva argola têm de ser sempre removidos durante o aquecimento. **Teste a temperatura frequentemente, colocando algumas gotas na sua língua ou na mão, após ter agitado bem para eliminar pontos quentes e frios.**

fragmentos ou pedaços de vidro que podem ter sido desalojados e estão frouxos dentro da mamadeira/do biberão. Não use as mamadeiras/os biberões se houver rachaduras/rachas ou lascas na garrafa. Certifique-se de que a mamadeira/o biberão e o líquido estão na mesma temperatura ao encher ou aquecer.

Não use um forno de micro-ondas para aquecer a mamadeira/o biberão porque fornos de micro-ondas podem criar áreas quentes no leite ou no líquido. Teste sempre a temperatura do líquido antes de alimentar a criança. Essa mamadeira/esse biberão só pode ser usada/o com supervisão de adultos. Não deixe a criança se alimentar com objetos de vidro. Não deixe a criança caminhar com objetos de vidro. Não deixe a criança levar a mamadeira/o biberão para a cama.

Antes do primeiro uso, esterilize a mamadeira/o biberão, bico/tetina e peças deixando-as em água fervente por cinco (5) minutos. Após cada uso, a mamadeira/o biberão e o bico/a tetina e as peças devem ser completamente enxaguadas com água quente e sabão.

LIMPEZA

Lave todos os componentes antes de utilizar. A limpeza das duas (2) peças de ventilação adicionais exigirá mais tempo. Este é um momento bem utilizado, pois ajudará a evitar refluxo e outros tipos de desconforto para o seu bebé/bebé.

Certifique-se de remover a escova metálica de limpeza da mamadeira/do biberão antes de lavar.

1. Mantenha sempre as mãos e as superfícies limpas.
2. Desmonte completamente todas as peças.
3. Bico/tetina de silicone – apenas antes da primeira utilização: ferva o bico/ tetina em água durante cinco (5) minutos.
4. Lave todas as peças abundantemente com água quente e detergente para a louça. Use a escova/escovilhão incluído para lavar todos os orifícios do dispositivo interno e do reservatório.
5. Passe as peças abundantemente por água, certificando-se de que o orifício do bico/tetina está desentupido e limpo.
6. Caso utilize a máquina de lavar louça, coloque todas as peças somente na parte superior da máquina.

Para obter mais informações sobre os nossos acessórios que facilitam a limpeza, visite o site: drbrownsbaby.com.

ESTERILIZAR MAMADEIRAS/BIBERÕES E BICOS/TETINAS

As peças de mamadeira/biberão podem ser esterilizadas por meio de fervura, mergulhando-as em soluções químicas ou com um esterilizador elétrico ou de micro-ondas. Lembre-se sempre do seguinte:

- Utilize produtos químicos ou esterilizadores estritamente de acordo com as instruções do fabricante. Recomendamos o Esterilizador elétrico ou o Esterilizador para Micro-ondas Dr. Brown's.
- O vapor pode causar queimaduras graves, portanto, tenha cuidado ao ferver no fogão ou ao utilizar qualquer equipamento de esterilização.
- Mantenha todos os componentes que não estão sendo/a ser utilizados fora do alcance de/das crianças.
- Lave as mãos com água e sabão antes de manusear mamadeiras/ biberões, bicos/tetinas e acessórios esterilizados.
- Evite manusear desnecessariamente o equipamento e os itens esterilizados. Não esterilize a escova metálica de limpeza. Certifique-se de removê-la da mamadeira/do biberão antes da limpeza.

I. Nu låsatı biberoanele în lumina directă a soarelui, nu le încălziți și nu le lăsați în dezinfectant (soluție de sterilizare) mai mult timp decât este recomandat deoarece toate acestea pot slăbi biberonul.

J. Schimbați tetina după aproximativ 6 săptămâni de utilizare. La o utilizare și sterilizare intensă, tetinele se pot deteriora după 6 săptămâni.

Toate tetinele și accesoriile oferite de la Dr. Brown's sunt testate conform EN14350; standardul European pentru sticle de alimentare a copiilor.

Детская бутылочка Dr. Brown's Natural Flow® Options (RU)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СТЕКЛЕ

Стеклянные бутылочки могут разбиваться. Перед каждым использованием осматривайте бутылочки на предмет острых краев и фрагментов или мелких частиц стекла, которые могли отколоться и оказаться внутри бутылочки. Не используйте бутылочки с трещинами или сколами. При быстрых изменениях температуры стеклянные бутылочки могут трескаться или разбиваться. При наполнении или подогреве бутылочка и жидкость должны быть одинаковой температуры.

Для подогрева бутылочек нельзя применять микроволновую печь, поскольку в молоке или молочной смеси там образуются зоны повышенного нагрева. Всегда проверяйте температуру жидкости перед кормлением. Не позволяйте ребенку самостоятельно кормиться из стеклянной бутылочки, ходить с ней или брать ее с собой в кроватку.

Перед первым использованием следует простерилизовать бутылочку, соску и все части бутылочки, поместив их в кипящую воду на 5 (пять) минут. После каждого использования бутылочку, соску и все части следует тщательно вымыть горячей мыльной водой.

ОЧИСТКА

Перед использованием вымойте все части бутылочки. Мытьё двух (2) частей вентиляционной системы требует некоторого дополнительного времени. Но именно эта вентиляционная система поможет избавить Вашего малыша от срыгивания и других проблем при кормлении.

Перед очисткой не забудьте удалить из бутылочки проволочный ёршик.

1. Мойте руки перед каждым использованием. Поверхность, на которую кладется соска, должна быть чистой.
2. Полностью разберите бутылочку.
3. Силиконовая соска – только при первом использовании: прокипятите соску в воде в течение пяти (5) минут.
4. Тщательно вымойте все части бутылочки в горячей воде с использованием моющих средств. Для очистки отверстий втулки и воздухоприводной трубки используйте прилагающийся к изделию ёршик.
5. Тщательно промойте все части бутылочки и убедитесь в том, что отверстие в соске хорошо вымыто и проходимо.
6. При мытье в посудомоечной машине все части бутылочки следует размещать в её верхней корзине.

Чтобы подробнее ознакомиться с нашими аксессуарами для легкой очистки и мытья, посетите drbrownsbaby.com.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ БУТЫЛОЧЕК И СОСОК

Стерилизовать принадлежности для кормления можно тремя способами: кипячением, погружением в стерилизационный раствор, а

PÅMINNELSER

A. Den medföljande nappen har utvalts speciellt för ett spädbarns allra första bruk av den lättrinnande egenskapen hos Dr. Brown's Natural Flow® luftningssystem. Storlek 2-, Storlek 3-, Storlek 4- och Y-skärning/ gröt-nappar med snabbare flöden finns att få till alla Dr. Brown's nappflaskor. Det finns också en napp för för tidigt födda barn med långsammare flöde än Storlek 1 napp. Nappar av andra märken kan läcka eller mata för fort eller för långsamt.

B. När du matar ditt barn håller du flaskan så att hålet i röret i flaskans botten inte täcks för av vätska (Ungefär i en vinkel på 45°).

C. Håll barnet i sittande ställning snarare än liggande medan du matar det.

D. Då luftningssystemet ständigt utjämnar trycket, kan det uppstå rörelser i den kvarvarande vätskan i röret, vilket är helt normalt.

E. Om behållaren i röret fortfarande är fylld till mer än en tredjedel med flaskan i upprätt ställning måste du kontrollera att nappens hål är rent och att ventilen och röret sitter ordentligt fast i varandra. Behållaren i röret kan tömmas genom att man kortvarigt lossar nappkragen. (Var noga med att dra till den igen innan du börjar mata.)

F. När du transporterar flaskor, håll dem alltid upprätt och använd reselock för att förhindra läckage.

G. När du flyger, ta bort inre delar och säkra med reselock och nappkrage för att förhindra läckage från lufttrycket.

H. För korrekta flask- och luftningsfunktioner ska du endast använda Dr. Brown's Natural Flow® nappar.

I. Lämna inte matningsnappar i direkt solljus eller värme eller i desinfektionsmedel (steriliseringslösning) längre än vad som rekommenderas eftersom detta kan försvaga nappen.

J. Byt nappar efter cirka 6 veckors användning. Om de används och steriliseras intensivt och ofta kan napparna sönderfalla efter 6 veckor.

Alla Dr. Brown's flaskor, nappar och flaskтillbehör har testats enligt EN14350; standarden för nappflaskor i Europa.

Dr. Brown's Natural Flow® Options Biberonları (TR)

CAM UYARISI

Cam biberonlar kırılabilir. Biberonlar her kullanımdan önce keskin kenarlar ve kırılıp biberonun içine düşmüş olabilecek cam parça veya pulları açısından denetlenmelidir. Biberon üzerinde çatlaklar veya kırıntılar varsa biberonu kullanmayınız. Ani sıcaklık değişimleri cam biberonların çatlamasına veya kırılmasına neden olabilir. Doldurulurken veya ısıtırken biberonun ve sıvının aynı sıcaklıkta olmalarına dikkat ediniz.

Mikrodalga fırınları süt veya mamada sıcak noktalar oluşturabilir; bu nedenle biberonu ısıtmak için mikrodalga fırın kullanmayınız. Bebeğe yedirmeden önce daima sıvının sıcaklığını kontrol ediniz.

Bu biberon sadece yetişkin denetimi altında kullanılabilir. Bebeğin biberonla tek başına yemesine izin vermeyiniz. Bebeğin biberonla yürümesine izin vermeyiniz. Bebeğin biberonu yatağa götürmesine izin vermeyiniz.

İlk kullanımdan önce biberonu, emziği ve parçaları kaynar su içinde beş (5) dakika bırakarak sterilize ediniz. Her kullanımdan sonra biberonu, emziği ve parçaları sabunlu sıcak suyla iyice yıkayınız.

TEMİZLEME

Kullanmadan önce bütün parçaları yıkayınız. Hava dolaşım tertibatını

also, с помощью электрического или микроволнового стерилизатора. Необходимо помнить следующее:

- Стерилизационные растворы или стерилизаторы должны использоваться строго в соответствии с инструкциями производителя. Мы рекомендуем Вам использовать микроволновый или электрический стерилизатор Dr. Brown's.
- Соблюдайте осторожность при кипячении на плите и при использовании любого оборудования для стерилизации, так как пар может вызвать серьёзные ожоги.
- Все неиспользуемые компоненты бутылочки следует хранить вне досягаемости детей.
- Перед использованием стерилизованных бутылочек, сосок и аксессуаров тщательно вымойте руки водой с мылом.
- После стерилизации не прикасайтесь к к стерилизованным предметам и аксессуарам без необходимости. Не стерилизуйте проволочный ёршик. Обязательно удаляйте его из бутылочки перед очисткой.

Для здоровья и безопасности Вашего ребенка:

ВНИМАНИЕ!

- Во время кормления всегда требуется присутствие взрослых.
- Никогда не используйте соску в качестве пустышки.
- Непрерывное и длительное сосание жидкости может привести к ухудшению состояния зубов.
- Всегда проверяйте температуру жидкости перед кормлением.
- Обязательно проверьте соску на наличие повреждений. Замените соску, если имеются признаки износа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ БУТЫЛОЧКИ И КОРМЛЕНИЮ

(См. рисунок)

КОРМЛЕНИЕ ИЗ БУТЫЛОЧКИ С УСТАНОВЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

1. **Избегайте образования пузырьков в детской смеси: не взбалтывайте бутылочку.** Смесь должна быть осторожно перемешана и не должна содержать комков и сгустков, так как комки могут закупорить отверстие соски.
2. Наполните бутылочку до необходимого уровня. Вентиляционная система не будет работать должным образом, если Вы наполните бутылочку выше ОТМЕТКИ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ.
3. Вставьте втулку в воздухопроводную трубку до полного плотного прилегания.
4. Поместите воздухопроводную трубку в бутылочку путем вдавливания трубки в бутылочку и убедитесь в том, что втулка плотно прилегает к горлышку бутылочки.
5. Поместите соску в держатель и неплотно присоедините к бутылочке.
6. **Нагревание смеси в бутылочке – перед нагреванием смеси необходимо снять с бутылочки все компоненты, чтобы избежать проливания жидкости через вентиляционную систему в случае образования пара.**
7. **Не нагревайте жидкость выше температуры тела 37°C (98.6°F). Перед кормлением обязательно проверьте температуру жидкости.**

Para a Segurança e a Saúde da Criança

ADVERTÊNCIA!

- Utilize sempre este produto sob a supervisão de um adulto.
- Nunca use bicos/tetinas de mamadeira/biberão como chupeta/chucha.
- Uma exposição contínua e prolongada aos líquidos pode causar cáries.
- Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de os dar à criança.
- Inspecione sempre os bicos/ tetinas para detectar/detetar possíveis sinais de desgaste, e substitua-as quando estiverem danificadas.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM e UTILIZAÇÃO

(Consulte as ilustrações)

PARA MAMADEIRA/BIBERÃO COM VENTILAÇÃO TOTAL (ÁREA DE VENTILAÇÃO INSTALADA)

1. **Evite a formação de bolhas no líquido: Não sacuda a mamadeira/ biberão.** Mexa o líquido delicadamente para dissolver completamente os grumos – estes podem entupir o orifício do bico/tetina.
2. Encha com a quantidade desejada. A ventilação não funcionará corretamente se a mamadeira/biberão for enchido/cheio acima da ADVERTÊNCIA DA LINHA DE ENCHIMENTO.
3. Encaixe completamente o dispositivo interno no reservatório.
4. Coloque o reservatório dentro da mamadeira/biberão, pressionando o dispositivo interno na mamadeira/no biberão com o dispositivo interno em contato completo com a parte superior da mamadeira/biberão.
5. Encaixe o bico/tetina dentro da respetiva argola, e coloque na mamadeira/biberão sem apertar excessivamente.
6. **Aqueça a mamadeira/biberão – retire sempre todos os componentes da mamadeira/biberão antes de aquecer, para evitar que líquido vaze pela ventilação, se ocorrer a formação de gases durante o aquecimento.**
7. **Não aqueça o líquido a mais que a temperatura do corpo de 37°C (98,6°F). Teste sempre a temperatura do líquido antes de alimentar o bebé/bebé.**
8. **Certifique-se de apertar bem a argola do bico/tetina antes de dar a mamadeira/biberão, mas não aperte demasiado.**
9. Quando usar líquido alimentar/fórmula para crianças, siga estritamente as instruções do fabricante.

PARA MAMADEIRA/BIBERÃO COM VENTILAÇÃO TOTAL (ÁREA DE VENTILAÇÃO REMOVIDA)

Apesar de ser sempre recomendado que o sistema de ventilação seja instalado para a melhor alimentação de seu bebé/bebé, esta mamadeira/ este biberão funcionará como mamadeira/biberão convencional sem o sistema de ventilação instalado.

Simplesmente remova a instalação de ventilação. Alguns pais consideram esta uma boa opção quando a alimentação do bebé/bebé se torna mais desenvolvida ou se a criança não tiver mais sintomas de cólicas.

ADVERTÊNCIAS

1. Devido ao risco de criar pontos quentes no líquido alimentar/fórmula, não recomendamos a utilização de um micro-ondas. Se usar um micro-ondas, lembre-se que o bico/tetina e a respetiva argola têm de ser sempre removidos durante o aquecimento. **Teste a temperatura frequentemente, colocando algumas gotas na sua língua ou na mão, após ter agitado bem para eliminar pontos quentes e frios.**

2. Puxe o bico/tetina antes de cada utilização, para se certificar de que ela não rasgará. Inspecione-a cuidadosamente, especialmente quando a criança começar a ter dentes, e substitua o bico/tetina imediatamente se apresentar quaisquer sinais de desgaste ou danos, como rachadelas/ rachas ou se houver uma mudança da respetiva forma.
3. Pare de alimentar o bebé/bebé antes dele esvaziar completamente o bico/tetina, evitando assim que ele engula ar, o que pode causar cólicas ou outros problemas digestivos.
4. Retire a mamadeira/biberão da boca do bebé/bebé quando ele não estiver mamando/a comer. O contato/contacto prolongado com o leite, o líquido alimentar/fórmula e outros líquidos pode causar cáries.
5. Os componentes desta mamadeira/biberão não são brinquedos e não devem ser dados às crianças para brincar ou sugar/chupar.
6. Contate o seu médico se tiver alguma dúvida ou problemas com a alimentação.
7. Evite que a criança use este produto por períodos prolongados fora das refeições com líquidos que não sejam água ou que vá dormir ainda a tomar a mamadeira/biberão. Isso poderá causar ou contribuir para cáries precoces.

LEMBRETES IMPORTANTES

A. O bico/tetina incluído/a foi selecionado/a especificamente para o primeiro uso de um bebé/bebé das características de fluxo livre do sistema de ventilação Dr. Brown's Natural Flow®. Existem versões de bicos/tetinas de fluxo mais rápido de Fase 2, Fase 3, Fase 4 e de corte em Y para todas as mamadeiras/biberões Dr. Brown's. Há também um bico/ tetina Preemie, disponível para um fluxo mais lento que o dos bicos/ das tetinas de nível 1. Os bicos/tetinas de outras marcas podem causar vazamentos ou alimentar de forma muito rápida ou muito lenta.

B. Ao alimentar o bebé/bebé, segure a mamadeira/biberão de modo que o orifício do tubo do reservatório na parte inferior da mamadeira/biberão não fique coberto com líquido (aproximadamente a um ângulo de 45°C)

C. Mantenha o bebé/bebé elevado em vez de totalmente deitado, ao dar a mamadeira/biberão.

D. Enquanto a ventilação igualar continuamente à pressão, o movimento de qualquer líquido restante no tubo do reservatório será normal.

E. Se o bolbo do reservatório permanecer mais de 1/3 preenchido quando a mamadeira/biberão estiver na posição vertical, verifique se o orifício do bico/tetina não está entupido e se o dispositivo interno e o reservatório estão bem encaixados. O bolbo do reservatório pode ser esvaziado ao desapertar ligeiramente a argola do bico/tetina. (Volte a apertá-la antes de alimentar o bebé/bebé).

F. Para transportar mamadeiras/biberões mantenha-os sempre na vertical e use a tampa de vedação/viagem para evitar vazamentos.

G. Ao viajar de avião, retire todos os componentes internos e coloque a tampa de vedação/viagem e a argola do bico/tetina para evitar um vazamento devido à pressão.

H. Para melhor desempenho da mamadeira/biberão e da ventilação, utilize apenas os bicos/tetinas Dr. Brown's Natural Flow®.

I. Não deixe os bicos/tetinas sob a luz solar ou calor direto nem deixe em líquidos desinfetantes (solução esterilizadora) por mais tempo que o recomendado, pois isso pode enfraquecer o bico/a tetina.

J. Troque os bicos/tetinas após aproximadamente 6 semanas de uso.

Quando usadas e esterilizadas intensamente, os bicos/tetinas podem deteriorar-se após 6 semanas.

Todas as mamadeiras/biberões, bicos/tetinas e acessórios da marca Dr. Brown's são testados de acordo com a norma europeia EN14350; o padrão de alimentação com mamadeiras/biberões para a Europa.

Sticle Dr. Brown's Natural Flow® cu opțiuni (RO)

AVERTISMENT PRIVIND STICLA

Recipientele din sticlă se pot sparge. Sticlele ar trebui verificate înainte de fiecare utilizare pentru a depista margini ascuțite și fragmente sau bucăți de sticlă care se pot desprinde și care se găsesc în interiorul recipientului. Nu folosiți sticle dacă acestea prezintă fisuri sau cioburi. Schimbările bruște de temperatură pot provoca fisurarea sau spargerea recipientelor din sticlă. La umplere sau încălzire, asigurați-vă că recipientul și lichidul au aceeași temperatură.

Nu folosiți un cuptor cu microunde pentru a încălzi sticla deoarece cuptoarele cu microunde pot crea zone fierbinți în lapte sau formulă. Acest recipient poate fi utilizat numai sub supravegherea unui adult. Nu lăsați copiii să se hrănească singuri din recipiente de sticlă. Nu lăsați copiii să meargă ținând recipiente din sticlă. Nu lăsați copiii să ducă recipientele de sticlă în pat.

Înainte de prima utilizare sterilizați recipientul, biberonul și părțile componente lăsându-le în apă fiartă timp de cinci (5) minute. După fiecare utilizare, recipientul, biberonul și părțile componente trebuie spălate bine cu apă fierbinte cu săpun.

CURĂȚAREA

Spălați toate părțile componente înainte de utilizare. Curățarea celor două (2) părți componente suplimentare care formează ansamblul pentru aerisire va necesita un timp suplimentar. Acesta este un timp bine folosit pentru a ajuta la evitarea scurgerilor și a altor disconforturi ale copilului.

Asigurați-vă că ați îndepărtat din sticlă peria de curățare cu sârmă înainte de curățare.

1. Folosiți întotdeauna mâinile și suprafețele curate.
2. Dezasamblați complet toate părțile componente.
3. Tetina din silicon – doar la prima utilizare: fierbeți biberonul în apă timp de cinci (5) minute.
4. Spălați minuțios toate părțile componente cu apă fierbinte și detergent. Folosiți periuța din ambalaj pentru toate orificiile din insert și rezervor.
5. Clătiți foarte bine părțile componente, asigurându-vă că orificiul tetinei este curat și clar.
6. Dacă folosiți o mașină de spălat vase, păstrați toate părțile componente doar în rafturi de sus.

Pentru a afla mai multe despre accesoriile noastre care ajută la curățare, vizitați drbrowns.ro.

STERILIZAREA BIBEROANELOR ȘI TETINELOR

Sterilizarea biberoanelor, tetinelor și sistemului de ventilatie se poate face prin ferbere, înmuiere în soluție chimică sau prin utilizarea unui aparat de sterilizare electric sau cu microunde. Vă rugăm să rețineți următoarele:

- Utilizați soluțiile chimice sau aparatele de sterilizat în conformitate strictă cu instrucțiunile producătorului. Vă sfătuim să utilizați aparatul de sterilizat cu microunde sau electric de la Dr. Brown's.

Denna nappflaska får endast användas under tillsyn av en vuxen. Låt inte barn mata sig själva med glasnappflaskor. Låt inte barn gå omkring med glasnappflaskor. Låt inte ett barn ta med en flaska till sängs.

Före första användning, sterilisera nappflaskan, nappen och dess delar genom att lämna dem i kokande vatten i fem (5) minuter. Efter varje användning ska flaska, napp och delar tvättas noggrant med varmt tvålvatten.

RENGÖRING

Diska alla delar före användning. Rengöring av de två (2) extra luftningssystemdelarna kräver ytterligare ett moment. Det här är väl använd tid för att undvika att barnet kräks eller råkar ut för andra obehag.

Var noga med att ta bort borsten ur flaskan före rengöring.

1. Se till att händer och arbetsytor är väl rengjorda.
2. Ta isär alla delar helt och hållet.
3. Silikonnappen – endast första gången: koka nappen i vatten i fem (5) minuter.
4. Diska noggrant alla delar i hett vatten och diskmedel. Använd bifogad borste på alla hål i ventilen och röret.
5. Skölj delarna noggrant och kontrollera att nappens hål är rent och klart.
6. Om du använder diskmaskin, placera alla delar endast i maskinens övre ställ.

Om du vill veta mer om tillbehör som gör rengöring lättare, besök drbrownsbaby.com.

ATT STERILISERA FLASKOR OCH NAPPAR

Man kan sterilisera flaskmatningsutrustningen genom att koka den, lägga den i kemisk lösning eller genom att använda en elektrisk eller mikrovågssterilisator. Kom ihåg följande:

- Använd kemisk lösning eller sterilisator strikt enligt tillverkarnas instruktioner. Vi rekommenderar er att använda Dr. Brown's mikrovågs- eller elektriska sterilisator.
- Ånga kan orsaka svåra brännskador, så var försiktig när du kokar på spisen eller om du använder någon annan steriliseringsutrustning.
- Förvara alla komponenter som inte används utom räckhåll för barn.
- Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan du börjar hantera andra steriliserade flaskor, nappar, komponenter och tillbehör.
- Undvik onödig hantering av steriliserade tillbehör och utrustning. Sterilisera inte borsten. Se till att du tar ur den ur flaskan före rengöring.

Dr. Brown's Natural Flow® alternativ nappflaska (SV)

VARNING FÖR GLAS

Glasnappflaskor kan gå sönder. Nappflaskor måste inspekteras före varje användning; vassa kanter och fragment eller flagor av glas kan ha lossnat och vara lösa inne i flaskan. Använd inte nappflaskor om det finns några sprickor eller flisor i flaskan. Plötsliga temperaturförändringar kan orsaka att glasflaskor spricker eller går sönder. Var noga med att flaska och vätska har samma temperatur vid fyllning och uppvärmning.

Värm inte nappflaskan i mikrovågsugnen då mikrovågsugnar kan skapa heta områden i mjölk eller mjölkersättning. Testa alltid vätskans temperatur innan du matar barnet.

- Aburii pot cauza arsuri grave ale pielii, prin urmare aveți grijă la fierbereа pe aragaz sau la utilizarea unui aparat de sterilizare.
- Păstrați toate părțile componente neutilizate astfel încât acestea să nu fie la îndemâna copiilor.
- Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun înainte de a manipula biberoanele, tetinele și accesoriile sterilizate.
- Evitați manipularea inutilă a articolelor și echipamentului sterilizate. Nu sterilizați peria de curățare cu sârmă.

Pentru siguranța și sănătatea copilului dumneavoastră

AVERTISMENT!

- Întotdeauna supravegheați bebelușul când utilizează acest produs.
- Nu folosiți niciodată biberoanele pentru hrană ca și suzetă.
- Suptul continuu și prelungit al fluidelor poate cauza carii dentare.
- Înainte de hrănire verificați întotdeauna temperatura