EN

Read and save these instructions for future use.

BEFORE FIRST USE:
Use clean hands and clean surfaces when handling. Disassemble and clean the product and then place the components in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Wash all parts prior to use. Be sure the nipple/teat hole is clean.

BEFORE EACH USE: Pull on the nipple/teat in all directions to ensure it does not tear. Inspect carefully, especially when the child develops teeth, and replace the nipple/teat immediately if any signs of wear or damage are visible, such as cracking or change of shape. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury. Clean before each use. The nipple/teat must be clean and free of obstructions.

CLEANING: Dr. Brown's Bottles include a two-piece vent system which helps reduce colic, spit-up, burping and gas. The vent system can be quickly and thoroughly cleaned using the included wire brush, making it easy to access all openings on the insert and reservoir tube. Be sure to remove wire cleaning brush from bottle before cleaning. Fully disassemble all parts. Wash all parts thoroughly in hot water and detergent. Rinse parts thoroughly, ensuring the nipple/teat hole is clean and clear. **CAUTION: Do not use the wire cleaning brush to clean the nipple/teat as this will cause tears.** All parts, including the vent system, are dishwasher safe (top rack only), and safe for use in electric sterilizer, microwave sterilizer or boiling water.

STERILIZING BOTTLES AND NIPPLES/TEATS: You can sterilize bottle-feeding equipment by boiling, soaking in chemical/sterilizing solution or using an electric or microwave sterilizer. Use chemical/sterilizing solutions or sterilizers strictly according to the manufacturer's instructions. We recommend using the Dr. Brown's® Microwave or Electric Sterilizer. Steam can cause severe skin burns, use caution when boiling on a stove or using any sterilizing equipment. Wash your hands thoroughly with soap and water before handling sterilized items. Avoid unnecessary handling of sterilized items and equipment. Do not sterilize or microwave the wire cleaning brush.

For your child's safety and health
WARNING!
- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child may be strangled.
- Never use feeding nipples/teats as a pacifier/soother.
- Remove from your baby's mouth when the baby is not feeding.
- Always use this product with adult supervision.
- Glass containers may break.
- Always check the nipples/teats for signs of wear and replace when damaged.
- Do not use a microwave oven to heat the bottle as microwave ovens can create hotspots in milk/formula and/or bottle components.
- The bottle components are not toys and should not be given to children to play with or suck on.
- Do not leave the product in direct sunlight, heat or in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended as this may weaken the nipple/teat.
- Replace nipples/teats after approximately 2-3 months of use.
- When used and sterilized intensively, nipples/teats may deteriorate after six weeks.
- Do not allow a child to walk or run while using any bottle.

CAUTIONS: Stop feeding before your baby has completely emptied the nipple/teat to keep your baby from swallowing air that may cause colic or other digestive problems. Be sure to contact your physician should you have any feeding problems or questions.

GLASS WARNING: Glass bottles may break. Bottles should be inspected before each use for sharp edges, fragments or flakes of glass that may have become dislodged and loose inside the bottle. Do not use bottles if there are any cracks or chips on the bottle. Sudden temperature changes can cause glass bottles to crack or break. Be sure the bottle and liquid are the same temperature when filling or warming. Do not allow baby to self-feed.

ASSEMBLY AND FEEDING INSTRUCTIONS: Please refer to diagram. Avoid formula bubbles: Do not shake the bottle. Formula should be stirred gently to fully dissolve lumps – as lumps can clog nipple/teat holes. Fill to the desired amount. To prevent potential leaks, do not fill the bottle above the FILL LINE WARNING.

To assemble the internal vent system, connect the reservoir tube to the insert so that they fit snugly together. Place the assembled vent system into the bottle. Snap the nipple/teat into the collar, affix collar to bottle and turn until closed (do not over-tighten). If warming the bottle – always remove all bottle components before warming and use the storage/travel cap. Do not warm the liquid beyond body temperature of 98.6°F (37°C).

Options+ Bottles can be used with or without the vent. While it is always recommended that the vent system be installed for the most comfortable feeding for your baby, this bottle will also function without the vent system installed and provide a feeding experience similar to most nipple/teat vented bottles. Simply remove the vent assembly. Some parents find this a good option as their baby's feeding becomes more developed or if their baby no longer has symptoms of colic.

REMINDERS: For proper bottle and venting function, only use Dr. Brown's® nipples/teats with this bottle; other brands may leak or flow too fast or too slow.

When feeding your baby, hold the bottle so that the reservoir tube hole in the bottom of the bottle is not covered by liquid (approximately at a 45° angle). Keep your baby propped up rather than lying down during feeding.

When transporting bottles, always keep them upright and use travel cap or disk to help prevent leaking. During air travel, please remove internal parts and secure with travel cap or disk to prevent leaking from air pressure.

• • • • • • • • • • • •

FR

Lisez et conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :
Veillez à ce que vos mains et toutes les surfaces utilisées soient propres pendant la manipulation. Démontez et nettoyez le produit, puis placez les composants dans l'eau bouillante pendant 5 minutes afin de les assainir. Lavez toutes les pièces avant l'utilisation. Assurez-vous que le trou de la tétine est propre.

AVANT CHAQUE UTILISATION : Tirez sur la tétine dans toutes les directions pour vous assurer qu'elle ne se déchirera pas. Inspectez-la soigneusement, surtout lorsque l'enfant développe ses dents, et remplacez-la immédiatement si elle montre des signes d'usure ou de dommages, par exemple une fente ou une déformation. De petites pièces peuvent être inhalées accidentellement et causer des blessures graves. Nettoyez-la avant chaque utilisation. La tétine doit être propre et libre de toute obstruction.

NETTOYAGE : Les biberons Dr. Brown's comportent un système d'évent en deux parties qui contribue à réduire les risques de coliques, de vomissements, de renvois et de gaz. Ce système peut être nettoyé rapidement et minutieusement à l'aide du goupillon métallique fourni, qui permet d'accéder aisément à toutes les ouvertures du raccord et du réservoir. Veillez à retirer le goupillon métallique du biberon avant le nettoyage. Démontez complètement toutes les pièces. Lavez abondamment toutes les pièces avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez soigneusement les pièces, en vous assurant que le trou de la tétine est propre et libre de toute obstruction. **ATTENTION : N'utilisez pas le goupillon métallique pour nettoyer la tétine ; vous risqueriez de la déchirer.** Toutes les pièces, y compris le système d'évent, peuvent être lavées en lave-vaisselle (dans le panier supérieur uniquement) et peuvent être stérilisées en stérilisateur électrique ou micro-ondes, ou plongées dans de l'eau bouillante.

STÉRILISATION DES BIBERONS ET DES TÉTINES :
Vous pouvez stériliser les biberons et accessoires en les plongeant dans l'eau bouillante, en les faisant tremper dans une solution chimique/de stérilisation ou à l'aide d'un stérilisateur électrique ou micro-ondes. Observez toujours les consignes du fabricant à la lettre lorsque vous utilisez une solution chimique/de stérilisation ou un stérilisateur. Nous vous conseillons d'utiliser un stérilisateur micro-ondes ou électrique Dr. Brown's®. La vapeur peut provoquer de graves brûlures cutanées. Prenez garde lorsque vous faites bouillir le matériel sur une cuisinière et lorsque vous utilisez un stérilisateur. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de manipuler des éléments stérilisés. Évitez de manipuler inutilement les éléments et le matériel stérilisés. Ne stérilisez pas le goupillon métallique, et ne le passez pas au micro-ondes.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant
AVERTISSEMENT !
- La succion continue et prolongée de liquides cause la carie dentaire.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant leur consommation.
- Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse.
- Conservez les composants non utilisés hors de portée des enfants.
- N'attachez jamais de cordons, rubans, lacets ni pièces détachées sur les vêtements. L'enfant risquerait d'être étranglé.
- N'utilisez jamais la tétine du biberon comme sucette ou jouet de dentition.
- Enlevez le biberon de la bouche de votre bébé lorsqu'il ne tète pas.
- Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte.
- Les contenants en verre peuvent se casser.
- Vérifiez toujours si la tétine est endommagée et remplacez-la lorsqu'elle l'est.
- N'utilisez pas un four à micro-ondes pour réchauffer le biberon, car ce type de four peut générer des points chauds dans le lait ou les composants du biberon.
- Les composants de ce biberon ne sont pas des jouets, et ils ne doivent pas être donnés aux enfants pour le jeu ou la succion.
- Ne laissez pas le produit sous la lumière directe du soleil ou une source directe de chaleur, ni dans une solution désinfectante (stérilisante) plus longtemps que recommandé, car cela pourrait affaiblir la tétine.
- Changez les tétines après environ 2 ou 3 mois d'usage.
- Lorsqu'elles sont utilisées et stérilisées intensément, les tétines peuvent se détériorer après 6 semaines.
- Ne laissez pas un enfant marcher ni courir pendant l'utilisation d'un biberon.

ATTENTION : Arrêtez de donner le biberon à votre bébé avant que la tétine soit entièrement vide pour éviter qu'il avale de l'air, car cela pourrait provoquer des coliques ou d'autres problèmes de digestion. En cas de problèmes ou de questions concernant l'alimentation, consultez votre médecin.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE VERRE : Les biberons en verre peuvent se casser. Ils doivent être inspectés avant chaque utilisation pour vérifier qu'il n'y a aucun bord tranchant et qu'aucun morceau ou éclat de verre ne s'est détaché et n'est tombé au fond. N'utilisez pas de biberons présentant des fêlures ou des ébréchures. N'exposez pas les biberons en verre à de brusques changements de température ; ils risqueraient de se fêler ou de se casser. Veillez à ce que le liquide soit à la même température que le biberon lorsque vous le remplissez ou le réchauffez. Ne permettez pas à l'enfant de s'auto-alimenter.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE ET D'ALIMENTATION :
Voir l'illustration. Évitez que des bulles se forment dans la préparation. Ne secouez pas le biberon. Remuez délicatement la préparation pour bien dissoudre les grumeaux et éviter qu'ils bouchent le trou de la tétine. Versez la quantité voulue dans le biberon. Pour prévenir les déversements potentiels, ne dépassez pas le REPÈRE DE NIVEAU MAXIMUM du biberon.

Pour assembler l'évent interne, emboîtez le raccord sur le tube du réservoir de façon à ce qu'ils s'adaptent parfaitement. Insérez l'évent assemblé dans le biberon. Emboîtez la tétine dans la bague de serrage, placez-la sur le biberon et tournez jusqu'à ce qu'elle soit fermée (mais sans trop serrer). Lorsque vous faites chauffer le biberon, veillez toujours à enlever préalablement tous les éléments du biberon et utilisez le capuchon de stockage/transport. Ne faites pas chauffer le liquide à une température supérieure à celle du corps, soit 37 °C (98,6 °F).

Les biberons Options+ conviennent à un usage avec ou sans l'évent. Bien qu'il soit recommandé d'installer le système d'évent pour le confort du bébé, ce biberon fonctionne également sans l'évent, et il offre une expérience d'allaitement similaire à celle de la plupart des biberons aérés par la tétine. Il vous suffit pour cela de l'enlever. Certains parents trouvent que c'est une bonne option lorsque leur enfant parvient mieux à s'alimenter au biberon ou n'a plus de symptômes de coliques.

RAPPELS : Pour que le biberon et le système d'évent fonctionnent bien, n'utilisez que des tétines Dr. Brown's®. Les tétines d'autres marques risquent de fuir ou de couler trop vite ou trop lentement.

Pendant que le bébé tète, tenez le biberon de manière à ce que le trou dans le tube du réservoir situé au fond du biberon ne soit pas recouvert de liquide (angle d'environ 45°). Tenez votre bébé en position semi-assise plutôt que couchée pendant qu'il tète.

Pendant le transport des biberons, tenez-les à la verticale et utilisez le disque de voyage ou le capuchon de transport pour prévenir les fuites. Pendant les voyages en avion, retirez les éléments internes et bouchez le biberon avec le disque de voyage ou le capuchon de transport pour éviter d'éventuelles fuites dues à la pression de l'air.

• • • • • • • • • • • •

ES

Lea y guarde estas instrucciones para uso futuro.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ:
Al manipularlo, tenga las manos y las superficies limpias. Desmonte y limpie el producto y después coloque los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para garantizar la higiene. Lave todas las piezas antes de usar. Asegúrese de que el orificio de la tetina esté limpio.

ANTES DE CADA USO: Tire de la tetina en todas direcciones para comprobar que no tiene roturas. Inspecciónela con atención, especialmente cuando a su hijo le salgan los dientes, y reemplace la tetina de inmediato si muestra algún signo de deterioro o daño, como fisuras o cambios de forma. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves. Limpie antes de cada uso. La tetina debe estar limpia y libre de obstrucciones.

LIMPIEZA: Los biberones Dr. Brown's incluyen un sistema de ventilación de dos piezas que ayuda a reducir los cólicos, reflujos, eructos y gases. El sistema de ventilación se puede limpiar bien y con rapidez usando el cepillo metálico incluido, el cual facilita el acceso a todas las aberturas en el inserto y el tubo del depósito. Asegúrese de retirar el cepillo de limpieza metálico del biberón antes de limpiarlo. Desmonte completamente todas las piezas. Lave minuciosamente todas las piezas con agua caliente y detergente. Enjuague muy bien las piezas, asegurándose de que el orificio de la tetina esté limpio y despejado. **PRECAUCIÓN: No utilice el cepillo de limpieza metálico para limpiar la tetina, ya que causará roturas.** Todas las piezas, incluyendo el sistema de ventilación, pueden lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior) y se pueden esterilizar en el esterilizador eléctrico, esterilizador para microondas o en agua hirviendo.

ESTERILIZACIÓN DE LOS BIBERONES Y LAS TETINAS:
Puede esterilizar las piezas del biberón hirviéndolas, sumergiéndolas en una solución química/esterilizante o utilizando un esterilizador eléctrico o un esterilizador para microondas. Utilice las soluciones químicas/esterilizantes o los esterilizadores siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. Le recomendamos usar el esterilizador para microondas o el esterilizador eléctrico Dr. Brown's®. El vapor puede causar graves quemaduras en la piel; tenga cuidado al hervir las piezas en la cocina o al utilizar el equipo de esterilización. Lávese muy bien las manos con agua y jabón antes de manipular los accesorios esterilizados. Evite manipular los objetos y el equipo esterilizado cuando no sea necesario. No esterilice ni ponga en el microondas el cepillo de limpieza metálico.

Para la seguridad y salud de su hijo
¡ADVERTENCIA!
- Chupar líquidos de forma continua y prolongada causará caries dentales.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar.
- Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil.
- Mantenga todos los componentes fuera del alcance de los niños cuando no los utilice.
- Nunca lo sujete a cordones, cintas ni partes sueltas de la ropa. El niño corre peligro de estrangulamiento.
- Nunca utilice las tetinas como chupete.
- Retírelo de la boca del bebé cuando no se esté alimentando.
- Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Los envases de vidrio se pueden romper.
- Siempre revise que las tetinas no tengan signos de desgaste y reemplácelas cuando estén dañadas.
- No utilice el horno de microondas para calentar el biberón, ya que los hornos de microondas puedan crear zonas calientes en la leche o fórmula o en los componentes del biberón.
- Los componentes del biberón no son juguetes y no se les deben dar a los niños para que jueguen o chupen.
- No deje el producto expuesto a la luz solar directa o al calor ni en desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar la tetina.
- Reemplace las tetinas después de aproximadamente 2-3 meses de uso.
- Cuando se usan y esterilizan con mucha frecuencia, las tetinas pueden deteriorarse después de seis semanas.
- No permita que el niño camine o corra mientras esté usando un biberón.

PRECAUCIONES: Deje de alimentar antes de que el bebé vacíe completamente la tetina para impedir que trague aire que puede causar cólicos u otros problemas digestivos. Comuníquese con su médico en caso de tener alguna pregunta o problema con la alimentación.

ADVERTENCIA PARA EL VIDRIO: Los biberones de vidrio se pueden romper. Debe inspeccionar los biberones antes de cada uso para comprobar que no tengan bordes afilados, fragmentos o láminas de vidrio que se hayan desprendido y estén sueltos dentro del biberón. No utilice biberones que estén agrietados o astillados. Los cambios repentinos de temperatura pueden causar que los biberones de vidrio se agrieten o se rompan. Asegúrese de que el biberón y el líquido tengan la misma temperatura al llenar o calentar. No permita que el bebé se alimente solo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y ALIMENTACIÓN:
Por favor, consulte el diagrama. Evite la formación de burbujas en la fórmula: No agite el biberón. La fórmula debe removerse suavemente para disolver los terrones, ya que estos pueden obstruir los orificios de la tetina. Llene con la cantidad deseada. Para prevenir posibles escapes, no llene el biberón por encima de la ADVERTENCIA DE LA LÍNEA DE LLENADO.

Para montar el sistema de ventilación interna, conecte el tubo del depósito al inserto de manera que se ajusten bien. Coloque el sistema de ventilación interna armado en el biberón. Presione la tetina en el cuello, coloque el cuello en el biberón y gire hasta que cierre (no lo apriete demasiado). Si va a calentar el biberón, siempre retire todos los componentes del biberón antes de calentar y use la tapa para almacenamiento/viaje. Caliente el líquido sin rebasar la temperatura corporal de 98.6°F (37°C).

Los biberones Options+ se pueden usar con o sin el sistema de ventilación. Aunque siempre se recomienda que el sistema de ventilación esté instalado para una alimentación más cómoda del bebé, este biberón funcionará también sin el sistema de ventilación instalado para una alimentación similar a la mayoría de los biberones con ventilación de tetina. Solo retire el sistema de ventilación. Algunos padres encuentran que esta es una buena opción a medida que progresa la alimentación del bebé o si su bebé ya no tiene síntomas de cólicos.

RECORDATORIOS: Para lograr una función adecuada del biberón y del sistema de ventilación, utilice solo tetinas Dr. Brown's® con este biberón; otras marcas pueden gotear o tener un flujo muy lento o muy rápido.

Cuando alimente a su bebé, sujete el biberón de manera que el orificio del tubo del depósito en el fondo del biberón no esté cubierto con líquido (aproximadamente en un ángulo de 45 grados). Mantenga al bebé semisentado durante la alimentación en lugar de acostarlo completamente.

Cuando transporte los biberones, manténgalos siempre en posición vertical y utilice la tapa o el disco para viaje para prevenir escapes. Para viajar en avión, por favor, retire las piezas internas y asegure con la tapa o el disco para viaje para evitar escapes debido a la presión de aire.

• • • • • • • • • • • •

ZH

阅读并保留此说明书以备未来查阅。

第一次使用前：
使用时保持手和表面清洁。将产品拆卸并清洗，然后将部件放入沸水中煮 5 分钟，以保证卫生。使用前，清洗所有部件。确保奶嘴孔干净。

每次使用前：从各方向拉扯奶嘴，确保没有撕裂。仔细检查，特别是对于已经长牙的小孩，如果发现有任何磨损或损坏迹象（例如裂纹或变形），立即更换奶嘴。小碎块如被误吸入，会导致严重伤害。每次使用前要清洗干净。奶嘴必须干净，不能堵塞。

清洁：布朗博士奶瓶带有内部导气系统，有助于减少胀气、吐奶、打嗝和吞咽空气。用附带的小毛刷很容易进入助吸器和导气管，可快速彻底地清洁导气系统。在清洗前，确保移除奶瓶上的清洗用小毛刷。完全拆卸所有部件。使用热水和洗涤剂彻底清洗所有部件。彻底清洗所有部件，确保奶嘴孔干净清洁。**小心：切勿用小毛刷清洗奶嘴，这会导致奶嘴破裂。**奶瓶的所有部件，包括导气系统，均可用洗碗机（仅限顶部架）、电子蒸汽消毒锅、微波蒸汽消毒锅或沸水进行清洗或消毒。

奶瓶和奶嘴消毒：可以用沸水煮、浸泡在洗涤剂或使用电子或微波消毒锅来消毒奶瓶设备。严格根据制造商的说明，使用洗涤剂或消毒锅。我们推荐您使用布朗博士® 微波或电子消毒器。蒸汽可能导致严重的皮肤烫伤，所以在炉子上蒸煮或使用任何消毒设备时需务必小心。对组件进行消毒之前，用肥皂和水彻底清洗双手。避免不必要的消毒物品和设备接触。切勿对小毛刷进行消毒或微波加热。

为了孩子的安全和健康
警告！
- 连续过长时间吸吮牛奶、果汁或甜液体可能会导致龋齿。
- 喂食前始终检查食物温度。
- 一旦发现损坏或不牢固迹象，立即丢弃。
- 将不使用的部件放置在小孩触及不到的地方。
- 不要将奶瓶系在绳子、缎带、饰带或衣物松散的部分上。可能对小孩导致勒颈风险。
- 切勿将奶嘴当作安抚奶嘴或牙胶使用。
- 当婴儿不进食时，从婴儿嘴中取下奶瓶。
- 始终在有大人监管的情况下使用本产品。
- 玻璃容器可能会破裂。
- 始终检查奶嘴是否有磨损迹象，如有损坏立即更换 。
- 为了防止奶瓶内产生局部过热液体团块，切勿用微波炉进行加热。
- 奶瓶部件不是玩具，不要给小孩玩耍或吮吸。
- 不要将奶瓶放在阳光下直接照射，或接近热源，或放在消毒剂中的时间比推荐时间长，因为这样可能会导致奶嘴头变薄弱。
- 使用约 2-3 月后更换奶嘴。
- 如果经常使用和消毒，6 周后奶嘴可能会老化。
- 切勿让小孩在走路或奔跑时使用奶瓶。

注意：奶液被完全喝光之前请停止喂食，防止宝宝因吞咽空气而产生胀气或其他消化问题。如有任何喂养问题或疑问，请务必与您的医生联系。

玻璃警告：玻璃奶瓶可能会破裂。因此，在每次使用奶瓶前，检查奶瓶是否有锐边和锐利的碎片，或者奶瓶里面是否有可能已脱落或松动的玻璃碎片。如果奶瓶出现任何裂纹或缺口，请勿使用。突然的温度改变可能引起玻璃奶瓶爆裂或破裂。向奶瓶注水或加热时，请确保奶瓶和液体的温度相同。切勿让小孩自行吸奶。

安装和喂养说明：请参阅图表。避免配方奶产生气泡：不要摇晃奶瓶。应轻柔搅拌配方奶直至结块完全溶解，否则会堵塞奶嘴孔。添加所需的水量。为防止漏奶，奶瓶中的液体容量不要超过最高警戒线。

安装内部导气系统时，确保导气管与助吸器套紧。将装配好的导气系统安装在奶瓶上。将奶嘴扣进奶瓶旋盖，再将奶瓶旋盖放到奶瓶上并旋紧（不可过紧）。加热奶瓶时——务必在加热前移除所有奶瓶配件，并使用防漏盖。切勿将液体加热至超过人体的温度 37°C (98.6°F)。

爱宝选 PLUS 奶瓶可以保留或去掉导气系统使用。始终建议安装导气系统，使您的宝宝能够获得最佳的喝奶体验；本奶瓶不安装导气系统时，也可当作普通奶嘴导气奶瓶使用。简单拆除导气组件即可。随着宝宝消化机能的健全或宝宝不再出现胀气症状时，一些父母会发现这是一个不错的选项。

提醒：为确保奶瓶和导气系统正常工作，仅可使用奶瓶自带的布朗博士® 奶嘴；其他品牌的奶嘴可能会漏液或流速过快/过慢。

给婴儿喂食时，握住奶瓶，使奶瓶底部导气管孔不会被液体盖住（奶瓶向下与水平成 45 度）。喂食时，让宝宝斜靠，而非平躺。

当外出携带奶瓶时，始终保持奶瓶直立，使用防漏盖或防漏垫片防止漏奶。乘坐飞机时，请移除内部部件，使用防漏盖或防漏垫片来防止气压导致的漏液。

• • • • • • • • • • • •

NL

Lees en bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK:
Zorg voor schone handen en een schoon werkoppervlak. Haal fles en onderdelen uit elkaar en was deze af vóór gebruik. Daarna plaatst u deze gedurende 5 minuten in kokend water. Zo zijn ze goed schoon. Zorg ervoor dat de speenopening schoon is.

VÓÓR ELK GEBRUIK: Trek in alle richtingen aan de speen om te controleren of deze niet scheurt. Vooral als het kind tanden krijgt, dient u de speen grondig te onderzoeken. Vervang de speen onmiddellijk als eventuele tekenen van slijtage of schade zichtbaar zijn, zoals barstjes of verandering van vorm. Losse stukjes speen kunnen mogelijk in de luchtpijp belanden en tot ernstige verwondingen leiden. Was de speen af vóór elk gebruik. De speen moet schoon en vrij van obstructies zijn.

REINIGING: Dr. Brown's®-flessen bevatten een uit twee onderdelen bestaand ventielsysteem, dat de kans op buikkrampjes, spugen, boertjes en winden verkleint. Het ventielsysteem kan snel en grondig worden gereinigd met het reinigingsborsteltje dat wordt meegeleverd. Het borsteltje gaat gemakkelijk in alle openingen van het ventiel en de ventielschacht. Let erop dat u het borsteltje uit de fles haalt vóór het reinigen. Haal alle onderdelen helemaal uit elkaar. Was alle onderdelen grondig af in warm water met afwasmiddel. Spoel de onderdelen grondig af en zorg dat de speenopening schoon en vrij is. **LET OP: Gebruik het borsteltje niet om de speen te reinigen omdat de speen dan kan scheuren.** Alle onderdelen, inclusief het ventielsysteem, kunnen in de vaatwasser, uitsluitend in het bovenste rek op max. 60 °C. Veilig voor gebruik in de elektrische sterilisator, magnetronsterilisator of kokend water.

FLESSEN EN SPENEN STERILISEREN: Fles en onderdelen kunnen worden gesteriliseerd door ze te leggen in kokend water, door ze te laten weken in een chemische/sterilisatieoplossing, met behulp van een elektrische sterilisator of magnetronsterilisator. Volg bij gebruik van chemische/sterilisatieoplossingen de sterilisators de instructies van de fabrikant nauwkeurig op. Wij raden u aan de magnetronsterilisator of elektrische sterilisator van Dr. Brown's® te gebruiken. Stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken, dus wees voorzichtig wanneer u gebruikmaakt van gekookt water of van een sterilisator. Was uw handen grondig met water en zeep voordat u gesteriliseerde onderdelen aanraakt. Raak gesteriliseerde onderdelen en benodigdheden niet onnodig aan. Het reinigingsborsteltje niet steriliseren of in de magnetron plaatsen, omdat dit metaal bevat.

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind
WAARSCHUWING!
- Het aanhoudend zuigen van vloeistoffen veroorzaakt tandbederf.
- Controleer altijd de temperatuur van de voeding vóór het voeden.
- Gooi de speen weg bij de eerste tekenen van schade of slijtage.
- Houd onderdelen die niet worden gebruikt buiten het bereik van kinderen.
- Maak de fles nooit vast aan koorden, linten, veters of loshangende stukken kleding. Daardoor ontstaat er gevaar op wurging.
- Gebruik voedingsspenen nooit om te troosten.
- Haal de fles uit de mond van de baby als de baby niet drinkt.
- Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
- Glazen flessen kunnen breken.
- Controleer de speen altijd op tekenen van slijtage en vervang bij schade.
- Warm de fles niet op in een (combi)magnetron omdat dit hotspots in de melk/flesvoeding en/of flesonderdelen kan doen ontstaan.
- De onderdelen van de fles zijn geen speelgoed en mogen niet aan kinderen worden gegeven om ermee te spelen of op te sabbelen.
- Houd de spenen verwijderd van direct zonlicht, uit de buurt van een warmtebron, of laat ze niet langer dan aanbevolen in een desinfectiemiddel (sterilisatieoplossing) liggen. Dit tast de speen aan.
- Vervang de spenen na ongeveer 2-3 maanden gebruik.
- Bij intensief gebruik en sterilisatie kunnen spenen en onderdelen eerder dan na zes weken slijten.
- Laat het kind niet rondlopen of rennen met een fles.

LET OP: Stop met voeden voordat uw baby de speen helemaal leeg heeft om te voorkomen dat uw baby lucht inslikt, waardoor buikkrampjes of andere spijsverteringsproblemen kunnen ontstaan. Neem contact op met een arts voor problemen met of vragen over het voeden.

WAARSCHUWING VOOR GLAS: Glazen flessen kunnen breken. De flessen moeten vóór elk gebruik worden gecontroleerd op scherpe randen, stukjes glas of glasschilfers die misschien zijn losgekomen en los in de fles liggen. Gebruik geen flessen met barstjes of schilfers. Door plotselinge temperatuurveranderingen kunnen glazen flessen barsten of breken. Zorg ervoor dat de fles en vloeistof dezelfde temperatuur hebben tijdens het vullen of opwarmen. Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.

INSTRUCTIES VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN EN HET VOEDEN: Zie tekening. Voorkom luchtbelletjes in de voeding: schud de fles niet. Roer de flesvoeding voorzichtig om eventuele klontjes op te lossen. Klontjes kunnen de speenopeningen verstoppen. Vul de fles tot de gewenste hoeveelheid. Om mogelijke lekken te voorkomen, mag u de fles niet tot boven de WAARSCHUWINGSSTREEP vullen.

Om het ventielsysteem te plaatsen, sluit u de ventielschacht aan op het ventiel, zodat ze goed op elkaar vastzitten. Plaats het in elkaar gezette ventiel in de fles. Druk de speen in de speenring, bevestig de speenring op de fles en draai deze vast (niet te vast). Opwarmen van de fles: verwijder vóór het opwarmen altijd de speen en speenring evenals het ventielsysteem van de fles en maak gebruik van de afsluit-/reisdop. Warm de vloeistof niet op boven lichaamstemperatuur (37°C).

Options+-flessen kunnen met of zonder het ventiel worden gebruikt. Hoewel het altijd aan te raden is de fles mét het ventielsysteem te gebruiken voor de meest comfortabele voeding van uw baby, werkt deze fles ook zonder ventielsysteem. De ontluchting verloopt dan zoals bij de meeste flessen via de speen. Het ventiel is eenvoudig te verwijderen. Sommige ouders vinden dit een goede optie naarmate de baby het voeden meer en meer onder de knie krijgt of als hun baby niet langer kolieksymptomen vertoont.

AANDACHTSPUNTEN: Gebruik voor het goed functioneren van de fles en ontluchting alleen Dr. Brown's®-spenen voor deze fles. Andere merken kunnen lekken of te snel of te traag doorstromen.

Houd de fles tijdens het voeden dusdanig dat het uiteinde van de ventielschacht onder in de fles niet ondergedompeld is. (Houd de fles daarom in een hoek van ongeveer 45°.) Houd uw baby tijdens het voeden rechtop in plaats van liggend.

Houd de flessen bij vervoer altijd rechtop en maak gebruik van een reisdop of afdekschijfje om lekken te voorkomen. Verwijder op reis of tijdens vluchten alle flesonderdelen en sluit de fles af met een reisdop of afdekschijfje om lekken door de luchtdruk te voorkomen.

• • • • • • • • • • • •

ID

Baca dan simpan petunjuk ini untuk digunakan di kemudian hari.

SEBELUM PENGGUNAAN PERTAMA:
Gunakan tangan dan alas permukaan yang bersih ketika membersihkan dot. Lepaskan semua komponen dan bersihkan produk, lalu letakkan komponen di dalam air mendidih selama 5 menit agar produk higienis. Cuci semua bagian sebelum digunakan. Pastikan lubang dot sudah bersih.

SEBELUM SETIAP PENGGUNAAN: Tarik-tarik dot untuk memastikan dot tidak robek. Periksa dengan saksama, terutama ketika bayi sedang tumbuh gigi, dan segera ganti dot jika terlihat ada tanda-tanda kerusakan, misalnya robek atau bentuknya berubah. Serpihan kecil dapat secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan cedera yang serius. Bersihkan sebelum digunakan. Dot harus dibersihkan dan tidak terhalang benda apa pun.

MEMBERSIHKAN: Botol Dr. Brown's dilengkapi Internal Vent System yang membantu mengurangi kolik, muntah, sendawa, dan kembung. Internal Vent System dapat dibersihkan dengan menggunakan sikat kawat yang disertakan. Sikat ini dapat dengan mudah menjangkau semua lubang pada Vent Insert dan Reservoir. Pastikan sikat kawat pembersih sudah dikeluarkan dari botol sebelum membersihkan. Lepaskan semua komponen. Cuci semua komponen sampai bersih dengan air panas dan sabun khusus. Bilas semua komponen sampai bersih, pastikan lubang dot bersih dan tidak tersumbat. **HATI-HATI: Jangan gunakan sikat kawat pembersih untuk membersihkan dot karena akan menyebabkan dot menjadi robek.** Semua komponen, termasuk sistem vent, aman dicuci dalam dishwasher (hanya rak atas), dan aman digunakan di electric sterilizer, microwave sterilizer, atau air mendidih.

MENSTERILKAN BOTOL DAN DOT: Anda dapat mensterilkan peralatan botol susu dengan merebus dalam air mendidih, merendam dalam larutan kimia/pensteril, atau menggunakan microwave sterilizer atau electric sterilizer. Gunakan pensteril atau larutan kimia/pensteril benar-benar sesuai dengan petunjuk pabrik. Kami anjurkan menggunakan Microwave Sterilizer atau Electric Sterilizer dari Dr. Brown's®. Uap dapat menyebabkan luka bakar parah, jadi hati-hati saat merebus di kompor atau menggunakan peralatan sterilisasi apa pun. Cuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air sebelum menangani benda yang sudah steril. Peralatan dan benda steril jangan terlalu sering dipegang jika tidak perlu. Jangan mensterilkan sikat kawat pembersih atau memasukkannya ke microwave.

Untuk keselamatan dan kesehatan anak
PERINGATAN!
- Menghisap dot terus-menerus dan berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan gigi.
- Selalu periksa suhu susu sebelum diberikan kepada bayi.
- Buang ketika produk terlihat rusak atau rapuh.
- Jauhkan komponen yang tidak digunakan dari jangkauan anak.
- Jangan diikat ke tali, pita, renda, atau bagian pakaian yang bisa lepas. Anak dapat tercekik.
- Jangan sekali-kali menggunakan dot sebagai empeng.
- Lepaskan dot dari mulut bayi ketika bayi sedang tidak disusui.
- Selalu gunakan produk ini dengan pengawasan orang dewasa.
- Wadah kaca dapat pecah.
- Selalu periksa dot, apakah terlihat tanda-tanda kerusakan, dan gantilah jika rusak.
- Jangan gunakan microwave oven untuk memanaskan cairan di dalam botol karena dapat menimbulkan hot spot (titik panas) pada susu/formula dan/atau komponen botol.
- Komponen botol ini bukan mainan dan jangan diberikan kepada anak-anak untuk dimainkan atau diisap.
- Jangan biarkan produk terkena sinar matahari langsung, panas, atau dalam desinfektan (larutan pensteril) lebih lama daripada yang dianjurkan karena dapat merusak dot.
- Ganti dot setelah digunakan kira-kira 2-3 bulan.
- Apabila sering digunakan dan disterilkan, dot bisa rusak setelah enam minggu.
- Jangan biarkan si kecil berjalan atau berlari sambil menggunakan botol ini.

HATI-HATI: Hentikan pemberian susu sebelum bayi selesai mengisap isi dot sampai kosong, agar bayi tidak menelan udara yang dapat menyebabkan kolik atau masalah pencernaan lain. Hubungi dokter jika ada masalah atau pertanyaan mengenai pemberian makanan kepada bayi.

PERINGATAN PENGGUNAAN BOTOL KACA: Botol kaca dapat pecah. Botol harus diperiksa sebelum digunakan karena bisa saja terdapat ujung yang tajam, keping, atau serpihan kaca yang mungkin lepas dan berada di dalam botol. Jangan gunakan botol jika terdapat keretakan atau serpihan kaca pada botol. Perubahan suhu mendadak dapat menyebabkan botol kaca retak atau pecah. Pastikan botol dan cairan memiliki suhu yang sama saat mengisi atau menghangatkan. Jangan biarkan bayi minum susu sendiri.

PETUNJUK PEMASANGAN DAN PEMBERIAN SUSU: Lihat gambar. Hindari terbentuknya gelembung susu formula: Botol jangan dikocok. Susu formula harus diaduk perlahan-lahan sampai semua gumpalan larut – gumpalan susu dapat menyumbat lubang dot. Isilah botol hingga ukuran yang diinginkan. Untuk mencegah potensi k

ВНИМАНИЕ! Во избежание заглатывания воздуха ребенком, что может вызвать колики или другие проблемы с пищеварением, кормление необходимо прекращать до того, как соска будет полностью опорожнена. При возникновении проблем с кормлением и вопросов свяжитесь со своим врачом.

ОСТОРОЖНО — СТЕКЛО! Стеклянные бутылочки могут разбиться. Перед каждым использованием бутылочки следует внимательно осматривать на предмет наличия острых кромок, осколков или крошек стекла, которые могут отслоиться и высвободиться внутри бутылочки. Не используйте бутылочки, если на них есть трещины или сколы. При резком изменении температуры стеклянные бутылочки могут треснуть или лопнуть. Проследите за тем, чтобы бутылочка и жидкость были одной температуры во время наливания или подогревания. Не позволяйте ребенку самостоятельно кормиться из бутылочки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И КОРМЛЕНИЮ (см. схему). Старайтесь не допускать образования пузырьков в молочной смеси. Не встряхивайте бутылочку. Молочную смесь следует осторожно перемешать, чтобы полностью растворить комки — они могут засорить отверстия в соске. Заполняйте в требуемом количестве. Во избежание подтекания не заполняйте бутылочку выше ЛИНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НАПОЛНЕНИИ.

Чтобы собрать внутреннюю вентиляционную систему, присоедините трубку воронки к втулке так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Поместите собранную вентиляционную систему в бутылочку. Заправьте соску в фиксирующее кольцо, прикрепите фиксирующее кольцо к бутылочке и поверните до закрытия (не затягивайте слишком сильно). Перед подогреванием бутылочки всегда вынимайте из нее все детали и используйте крышку для хранения/перевозки. Не нагревайте жидкость выше температуры тела 37 °C (98,6 °F).

Дополнительные возможности. Бутылочки можно использовать с вентиляционной системой или без нее. Хотя для наибольшего удобства при кормлении ребенка рекомендуется всегда устанавливать вентиляционную систему. При ее отсутствии эта бутылочка также будет работать и обеспечивать кормление, как большинство бутылочек с вентиляцией через соску. Просто извлеките систему вентиляции. Некоторые родители считают такой способ использования хорошим вариантом по мере того, как навыки сосания у ребенка становятся более развитыми или у ребенка пропадают симптомы колик.

НАПОМИНАНИЯ. Для надлежащей работы бутылочки и вентиляции в этой бутылочке необходимо использовать только соски бренда Dr. Brown's®. Соски других брендов могут подтекать или пропускать жидкость слишком быстро или медленно.

Во время кормления ребенка держите бутылочку так, чтобы находящееся у дна бутылочки отверстие трубки воронки не было погружено в жидкость (примерно под углом 45°). Во время кормления голова ребенка должна быть приподнята, не запрокинута.

Во время транспортировки бутылочки должны находиться в вертикальном положении. Во избежание утечек используйте крышку для перевозки или предохранительный диск. Во избежание подтекания, вызванного давлением воздуха, во время авиаперелетов внутренние детали необходимо вынуть, а бутылочку плотно закрыть крышкой для перевозки или предохранительным диском.

••••••••••••

DE

Diese Anweisungen bitte durchlesen und für den künftigen Gebrauch aufbewahren.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG:
Verwenden Sie das Produkt nur mit sauberen Händen und auf sauberen Oberflächen. Alle Produktteile voneinander trennen und reinigen, dann 5 Minuten lang in kochendes Wasser legen. Dies dient der Hygiene. Waschen Sie alle Teile vor der Verwendung. Vergewissern Sie sich, dass das Loch des Saugers sauber ist.

VOR JEDER VERWENDUNG: Ziehen Sie den Sauger in alle Richtungen, um sicherzugehen, dass er nicht reißt. Untersuchen Sie ihn sorgfältig, vor allem, wenn das Kind zahnt. Ersetzen Sie den Sauger sofort, wenn er sichtbar abgenutzt oder beschädigt ist (z. B. Rissbildung oder Formveränderung). Fragmente des Saugers könnten aus Versehen eingeatmet werden und dadurch schwere Verletzungen hervorrufen. Reinigen Sie den Sauger vor jeder Verwendung. Der Sauger muss sauber und frei von Verstopfungen sein.

REINIGUNG: Die Babyfläschchen von Dr. Brown's sind mit einem zweiteiligen Entlüftungssystem ausgestattet, das dazu dient, Koliken, Ausspeien, Rülpsen und Blähungen zu reduzieren. Das Entlüftungssystem lässt sich mit der Drahtpflegebürste, die dem Babyfläschchen beiliegt, schnell und gründlich säubern; alle Öffnungen am Einsatz und Behälterröhrchen sind mit ihr leicht zugänglich. Achten Sie darauf, die Drahtpflegebürste vor der Reinigung aus dem Babyfläschchen herauszunehmen. Nehmen Sie alle Teile vollständig auseinander. Waschen Sie alle Teile gründlich in heißem Wasser mit Spülmittel ab. Spülen Sie die Teile gründlich ab. Stellen Sie sicher, dass das Saugerloch sauber und offen ist. **VORSICHT: Verwenden Sie die Drahtpflegebürste nicht dazu, den Sauger zu reinigen. Dieser würde dadurch reißen.** Alle Teile, einschließlich des Entlüftungssystems, können im Geschirrspüler gereinigt werden (nur im obersten Geschirrkorb). Auch können sie in einem elektrischen Sterilisator, einem Mikrowellen-Sterilisator oder in kochendem Wasser sterilisiert werden.

STERILISIEREN DER BABYFLÄSCHCHEN UND SAUGER:
Sie können die Babyfläschchen-Ausstattung sterilisieren, indem Sie die Einzelteile abkochen, sie mit einer entsprechenden chemischen/sterilisierenden Lösung behandeln oder auch einen elektrischen oder Mikrowellen-Sterilisator verwenden. Halten Sie sich beim Verwenden von chemischen/sterilisierenden Lösungen oder Sterilisatoren strikt an die Anweisungen der Hersteller. Wir empfehlen Ihnen, den Microwave Sterilizer (Mikrowellen-Sterilisator) oder den Electric Sterilizer (Elektro-Sterilisator) von Dr. Brown's® zu verwenden. Dampf kann schwere Hautverbrennungen hervorrufen. Seien Sie beim Abkochen der Babyfläschchen-Ausstattung auf dem Herd oder beim Verwenden von Sterilisierungsausstattung daher besonders vorsichtig. Waschen Sie sich vor dem Handhaben sterilisierter Teile die Hände gründlich mit Seife und Wasser. Vermeiden Sie es, sterilisierte Teile und Ausstattung unnötig zu handhaben. Sterilisieren Sie die Drahtpflegebürste nicht; erhitzen Sie diese auch nicht in einem Mikrowellengerät.

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes WARNUNG!
- Fortlaufendes und ausgedehntes Saugen von Flüssigkeiten führt zu Karies.
- Überprüfen Sie stets die Temperatur der Nahrung, bevor Sie sie Kindern füttern.
- Entsorgen Sie Teile sofort bei den ersten Anzeichen von Schäden oder Materialermüdung.
- Sorgen Sie dafür, dass sich alle nicht verwendeten Teile außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Befestigen Sie die Fläschchen auf keinen Fall an Kordeln, Bändern, Schnüren oder losen Bekleidungsteilen, mit denen sich das Kind strangulieren kann.
- Ein Fütterungssauger darf auf keinen Fall als Schnuller verwendet werden.
- Nehmen Sie dem Baby das Fläschchen aus dem Mund, wenn es nicht trinkt.
- Dieses Produkt darf nur unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Glasfläschchen können brechen.
- Die Sauger sind stets auf Abnutzungserscheinungen zu überprüfen. Bei einer Beschädigung sind sie zu ersetzen.
- Verwenden Sie zum Erhitzen des Babyfläschchens kein Mikrowellengerät, da Mikrowellengeräte in Milch/Anfangsmilch oder Komponenten des Fläschchens „Hotspots" (einzelne heiße Stellen) erzeugen können.
- Die Komponenten dieses Babyfläschchens sind kein Spielzeug und dürfen dem Kind nicht zum Spielen oder Nuckeln gegeben werden.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus und belassen Sie es nicht länger als empfohlen in Sterilisierungslösung – dies kann das Material des Saugers ermüden.
- Tauschen Sie den Sauger nach etwa 2 bis 3 Monaten Nutzung gegen einen neuen aus.
- Bei intensiver Nutzung und Sterilisierung kann der Sauger nach sechs Wochen verschlissen sein.
- Lassen Sie Kinder während der Verwendung des Fläschchens nicht herumlaufen oder -rennen.

VORSICHT: Beenden Sie die Fütterung, bevor das Kind den Sauger völlig entleert hat, damit das Kind keine Luft verschluckt, die zu Koliken und Verdauungsproblemen führen kann. Falls Sie Probleme mit dem Füttern oder Fragen zum Thema haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

WARNUNG – GLAS: Glasfläschchen können brechen. Sie sollten vor jeder Verwendung untersucht werden, um sicherzugehen, dass sie keine scharfen Kanten haben und dass sich keine Glasfragmente oder -splitter gelöst haben, die sich nun lose im Fläschchen befinden. Verwenden Sie Glasfläschchen nicht, wenn sie Risse oder Absplitterungen aufweisen. Plötzliche Temperaturveränderungen können dazu führen, dass Glasfläschchen springen oder brechen. Stellen Sie sicher, dass Glasfläschchen und Flüssigkeit beim Befüllen oder Erwärmen dieselbe Temperatur haben. Lassen Sie das Baby beim Füttern nicht allein und halten Sie das Fläschchen.

ANLEITUNG – ZUSAMMENBAU UND FÜTTERUNG:
Siehe Grafik. Beugen Sie der Bildung von Bläschen in Anfangsmilch vor: Schütteln Sie das Babyfläschchen nicht. Anfangsmilch sollte vorsichtig gerührt werden, um Klümpchen damit vollständig aufzulösen. Diese können sonst die Saugerlöcher verstopfen. Füllen Sie die gewünschte Menge ein. Füllen Sie das Babyfläschchen nicht über die ANGEZEIGTE MAXIMALE FÜLLMENGE hinaus, um Auslaufen zu vermeiden.

Um die innere Entlüftung zusammenzubauen, fügen Sie Behälterröhrchen und Einsatz zusammen, sodass diese fest verbunden sind. Setzen Sie die zusammengebaute Entlüftung in das Babyfläschchen ein. Rasten Sie den Sauger in den Saugerring ein und schrauben Sie den Saugerring auf das Babyfläschchen auf, bis es verschlossen ist (nicht zu fest anziehen). Falls Sie das Babyfläschchen erwärmen möchten: Entfernen Sie vor dem Erwärmen stets alle Komponenten des Babyfläschchens und verwenden Sie die Verschlusskappe für die Aufbewahrung/Reise. Erwärmen Sie die Flüssigkeit maximal auf Körpertemperatur (37 °C).

Die Options+ Babyfläschchen können mit oder ohne Entlüftung verwendet werden. Obwohl zur angenehmsten Fütterung des Kindes stets empfohlen wird, das Babyfläschchen mit eingebautem Entlüftungssystem zu verwenden, kann dieses Fläschchen auch konventionell ohne Entlüftungssystem genutzt werden. Es funktioniert dann immer noch ähnlich wie die meisten Fläschchen mit Saugerentlüftung. Entfernen Sie hierfür einfach die Entlüftungsbaugruppe. Manche Eltern sehen dies als gute Option, wenn sich die Nahrungsaufnahme des Kindes entsprechend entwickelt hat oder das Kind keine Anzeichen von Koliken mehr zeigt.

BITTE BEACHTEN: Um die richtige Funktion von Babyfläschchen und Entlüftung zu gewährleisten, sollten Sie mit diesem Fläschchen nur Sauger von Dr. Brown's® verwenden; Sauger anderer Hersteller können zum Auslaufen oder einer zu schnellen oder zu langsamen Abgabe des Inhalts führen.

Halten Sie das Babyfläschchen beim Füttern so, dass die Öffnung des Behälterröhrchens am Boden des Fläschchens nicht mit Flüssigkeit bedeckt ist (im Winkel von etwa 45°). Setzen Sie das Kind zum Füttern. Füttern Sie es nicht im Liegen.

Beim Transport sind die Fläschchen stets aufrecht zu lagern und mit der Verschlusskappe oder -scheibe zu verschießen, um Auslaufen zu verhindern. Während Flugreisen sollten sich die Innenteile nicht im Babyfläschchen befinden. Auch sollten Babyfläschchen hier mit einer Reise-Verschlusskappe/-scheibe gesichert werden, um Auslaufen durch den veränderten Luftdruck zu verhindern.

••••••••••••

IT

Leggere e conservare queste istruzioni per un utilizzo futuro.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:
Manipolare con le mani pulite e su superfici pulite. Smontare e pulire il prodotto, quindi immergere i componenti in acqua bollente per 5 minuti. Questo per garantire l'igiene. Lavare tutte le parti prima dell'uso. Assicurarsi che il foro della tettarella sia pulito.

PRIMA DI OGNI UTILIZZO: tirare la tettarella in tutte le direzioni per assicurarsi che non vi siano lacerazioni. Controllarla con attenzione, soprattutto durante la dentizione, e sostituirla immediatamente se presenta segni di usura o danni, quali strappi o alterazioni della forma. Piccoli pezzi possono essere involontariamente inalati e causare infortuni gravi. Lavare prima di ogni utilizzo. La tettarella deve essere pulita e priva di ostruzioni.

PULIZIA: i biberon Dr. Brown's prevedono un sistema di ventilazione in due pezzi che riduce coliche, sputi, rutti e gas. Il sistema di ventilazione può essere pulito rapidamente e a fondo utilizzando lo scovolino metallico, in dotazione al biberon, che facilita l'accesso a tutte le aperture sull'inserto e sul tubo del serbatoio. Rimuovere lo scovolino metallico dal biberon prima della pulizia. Smontare completamente tutte le parti. Lavare tutte le parti accuratamente in acqua calda e detersivo. Risciacquare tutte le parti con cura, assicurandosi che il foro della tettarella sia pulito e libero. **ATTENZIONE: non usare lo scovolino metallico per pulire le tettarelle, potrebbero lacerarsi**. Tutte le parti, compreso il sistema di ventilazione, possono essere lavate in lavastoviglie (solo cestello superiore) e sono sicure per l'utilizzo in uno sterilizzatore elettrico, in uno sterilizzatore a microonde o in acqua bollente.

STERILIZZAZIONE DI BIBERON E TETTARELLE:
i biberon e gli accessori possono essere sterilizzati con bollitura, immersione in soluzione chimica o utilizzando uno sterilizzatore elettrico o a microonde. Usare soluzioni o sterilizzatori chimici attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del produttore. Si consiglia l'utilizzo dello sterilizzatore elettrico o a microonde Dr. Brown's®. Il vapore può causare gravi ustioni. Pertanto si raccomanda di prestare la massima attenzione durante la bollitura su fornello o l'utilizzo di sterilizzatori. Prima di toccare gli elementi sterilizzati, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Evitare di toccare gli elementi sterilizzati se non è necessario. Non sterilizzare lo scovolino metallico in alcun modo compresa la sterilizzazione a microonde.

Per la sicurezza e la salute del bambino AVVERTENZA!
- La suzione continua e prolungata di liquidi causa la formazione di carie.
- Controllare sempre la temperatura degli alimenti prima della somministrazione.
- Gettare via ai primi segni di danno o indebolimento.
- Quando non vengono usati, tenere i componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Non fissare mai a cordicelle, nastri, lacci o parti sciolte di indumenti. Il bambino potrebbe strangolarsi.
- Non usare mai le tettarelle come succhietto.
- Togliere dalla bocca del bambino quando smette di bere.
- Questo prodotto deve sempre essere usato con la supervisione di un adulto.
- I contenitori in vetro possono rompersi.
- Controllare sempre che le tettarelle non presentino segni di usura e, se sono danneggiate, sostituirle.
- Non usare un forno a microonde per scaldare il biberon poiché i forni a microonde possono creare punti molto caldi nel latte materno o in polvere e/o nei componenti del biberon.
- I componenti del biberon non sono giocattoli e non devono essere dati ai bambini per giocare o per succhiarli.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, al calore né lasciarlo a mollo nella soluzione disinfettante (soluzione sterilizzante), più a lungo di quanto consigliato, per evitarne il deterioramento.
- Sostituire le tettarelle dopo circa 2-3 mesi di utilizzo.
- Se sono usate e sterilizzate di frequente, dopo sei settimane le tettarelle possono deteriorarsi.
- Evitare che il bambino usi il biberon mentre cammina o corre.

ATTENZIONE: interrompere l'allattamento prima che il bambino abbia svuotato completamente la tettarella per evitare che ingurgiti aria, con il conseguente rischio di coliche o altri problemi digestivi. In caso di domande o problemi ad alimentare il bambino, consultare il proprio medico di fiducia.

AVVERTENZA RELATIVA AL VETRO: i biberon in vetro possono rompersi. Prima di ogni utilizzo, controllare i biberon per escludere la presenza di spigoli vivi, frammenti o scaglie di vetro, che possono essersi staccati e trovarsi all'interno del biberon. Non usare biberon che presentino crepe o danni di qualsiasi tipo. Improvvisi cambi di temperatura possono causare la rottura dei biberon o la formazione di lesioni. Assicurarsi che il biberon e il liquido siano alla stessa temperatura durante il riempimento o il riscaldamento. Non permettere al bambino di bere da solo.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'UTILIZZO: fare riferimento allo schema. Evitare la formazione di bolle nel latte in polvere: non agitare il biberon. Il latte in polvere deve essere mescolato delicatamente per sciogliere completamente i grumi che possono otturare i fori della tettarella. Riempire per la quantità desiderata. Per evitare potenziali perdite, non riempire il biberon oltre l'AVVERTENZA DELLA LINEA DI RIEMPIMENTO.

Per montare il sistema di ventilazione interno, collegare il tubo del serbatoio all'inserto in modo che combacino perfettamente. Posizionare il sistema di ventilazione montato nel biberon. Inserire la tettarella nella ghiera, applicare la ghiera al biberon e ruotarla finché non si chiude (non serrare eccessivamente). Se si riscalda il biberon, rimuovere sempre tutti i componenti del biberon prima di riscaldarlo e usare il tappo di conservazione/da viaggio. Non riscaldare il liquido oltre la temperatura corporea di 37°C (98,6°F).

I biberon Options+ possono essere usati con o senza il sistema di ventilazione. Sebbene sia sempre consigliabile installare il sistema di ventilazione per un'alimentazione più agevole del bambino, questo biberon funziona anche senza il sistema di ventilazione installato e garantirà un'esperienza di alimentazione simile alla maggior parte dei biberon che ne sono dotati. Basta rimuovere il gruppo del sistema di ventilazione. Alcuni genitori lo trovano utile quando l'alimentazione del bambino diventa più sviluppata o se il bambino non ha più sintomi di coliche.

DA RICORDARE: per il corretto funzionamento del biberon e del sistema di ventilazione, usare solo tettarelle Dr. Brown's® con questo biberon; con tettarelle di altre marche si potrebbero verificare perdite o un flusso troppo veloce o troppo lento.

Quando si allatta il bambino, tenere il biberon in modo che il foro nel tubo del serbatoio posto al fondo del biberon non sia coperto di liquido (a un angolo di circa 45°). Durante l'allattamento non tenere il bambino completamente disteso, ma leggermente sollevato.

Durante il trasporto, i biberon devono essere tenuti in posizione verticale. Usare il tappo o disco da viaggio per evitare versamenti. Durante i viaggi in aereo, rimuovere le parti interne e fissare con il tappo o disco da viaggio per evitare perdite causate dalla pressione dell'aria.

••••••••••••

NO

Les gjennom og ta vare på disse anvisningene til senere bruk.

FØR BRUK FOR FØRSTE GANG:
Sørg for at du er ren på hendene og at underlaget er rent før du håndterer smokken. Ta alle delene fra hverandre, vask dem og kok dem i vann i 5 minutter. Dette er av hensyn til hygiene. Vask alle delene før bruk. Se etter at hullet i smokken er rent.

HVER GANG FØR BRUK: Dra i smokken i alle retninger for å sjekke at den ikke revner. Se nøye over den, spesielt når barnet begynner å få tenner. Bytt straks ut smokken hvis den er ødelagt eller viser tegn til slitasje, som for eksempel sprekker eller endring av fasong. Barnet kan inhalere små biter ved et uhell, noe som kan forårsake alvorlige skader. Vask alltid smokken før bruk. Pass på at smokken er ren og at den ikke er blokkert.

RENGJØRING: Flasker fra Dr. Brown's har et ventilasjonssystem som består av to deler. Ventilasjonen reduserer forekomst av kolikk, gulping, raping og luft i magen. Ventilasjonssystemet kan raskt gjøres rent med den medfølgende trådbørsten, og det er lett å komme til i alle åpningene i innsatsen og kolberøret. Husk å ta trådbørsten ut av flasken før du vasker den. Demonter alle delene helt. Vask alle delene godt i varmt såpevann. Skyll delene godt, og pass på at hullet i smokken er rent og ikke tilstoppet. **FORSIKTIG! Bruk ikke trådbørsten på smokken for dette vil lage rifter.** Alle deler, inkludert ventilasjonssystemet, kan vaskes i øvre kurv i oppvaskmaskinen og kan trygt steriliseres med elektrisk sterilisator, mikrobølgeovn eller kokende vann.

STERILISERING AV FLASKER OG SMOKKER: Du kan sterilisere utstyr til tåteflasker ved å koke det, legge det i kjemisk oppløsning/steriliseringsvæske eller ved å bruke en elektrisk sterilisator eller mikrobølgesterilisator. Kjemiske opplønsninger/steriliseringsvæsker eller sterilisatorer må kun brukes i overensstemmelse med produsentens anvisninger. Vi anbefaler at du bruker en mikrobølgesterilisator eller en elektrisk sterilisator fra Dr. Brown's®. Damp kan forårsake alvorlige brannskader. Vær forsiktig når du koker på komfyr eller bruker steriliseringsutstyr. Vask hendene godt i såpevann før du berører deler som er sterilisert. Unngå unødvendig håndtering av steriliserte deler og sterilisert utstyr. Trådbørsten skal ikke steriliseres eller kjøres i mikrobølgeovn.

Av hensyn til barnets helse og sikkerhet ADVARSEL!
- Kontinuerlig og langvarig suging på væske kan føre til tannråte.
- Sjekk alltid temperaturen på maten før du mater babyen.
- Kast flasken med det samme den er ødelagt eller viser tegn til slitasje.
- Deler som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Fest aldri flasken til snorer, sløyfer eller løse deler av plagg. Barnet kan bli kvalt.
- Flaskesmokker skal aldri brukes som narresmokk.
- Ta flasken ut av munnen på barnet når barnet ikke lenger spiser.
- Dette produktet skal kun brukes under tilsyn av voksne.
- Beholdere av glass kan knuse.
- Sjekk alltid smokkene for tegn til slitasje, og bytt dem ut hvis de er slitt.
- Flasken skal ikke varmes opp i mikrobølgeovn. Oppvarming i mikrobølgeovn kan føre til at det oppstår varmepunkter i melken/morsmelkerstatningen og/eller i flaskedelene.
- Flaskedelene er ikke leketøy og skal ikke gis til barn som leketøy eller noe de kan suge på.
- La ikke produktet utsettes for varmekilder eller ligge i direkte sollys eller i desinfiseringsmiddel (steriliseringsvæske) lenger enn anbefalt, fordi dette kan forringe kvaliteten på smokken.
- Skift ut smokkene etter to til tre måneders bruk.
- Når smokkene brukes og steriliseres ofte, kan de forringes etter seks uker.
- Pass på at barnet ikke går eller løper med flasker i hånden.

FORSIKTIG! Avslutt matingen før babyen har tømt smokken fullstendig for å hindre at babyen svelger luft og dermed får kolikk eller andre fordøyelsesproblemer. Ta kontakt med legen hvis du har spørsmål eller problemer i forbindelse med matingen.

ADVARSEL - GLASS! Flasker av glass kan knuse. Undersøk flasken nøye før bruk for å være sikker på at den ikke har skarpe kanter, og at småbiter eller fragmenter av glass ikke har blitt slått løs og ligger oppi flasken. Flasker med sprekker eller skår skal ikke brukes. Plutselige temperaturendringer kan føre til at glass slår sprekker eller knuser. Pass på at det er samme temperatur på flasken og væsken du fyller på eller varmer opp. La ikke babyen få mate seg selv.

SLIK SETTER DU SAMMEN FLASKEN OG MATER BABYEN: Se diagrammet. Unngå at det danner seg bobler i morsmelkerstatningen: Ikke rist på flasken. Rør forsiktig i morsmelkerstatningen for å løse opp alle klumper – klumper kan tette til hullene i smokken. Fyll på ønsket mengde. Unngå lekkasjer ved ikke å fylle over streken som angir MAKSIMUMSNIVÅ.

Sett sammen det innvendige ventilasjonssystemet ved å feste kolberøret godt til innsatsen. Sett det ferdige ventilasjonssystemet inn i flasken. Sett smokken i flaskehalsen, som så settes på flasken. Skru til (ikke for stramt). Hvis flasken skal varmes opp: Fjern alle flaskedeler før oppvarming og bruk i stedet reiselokket. Væsken må ikke varmes opp mer enn til kroppstemperatur på 37 °C (98,8 °F).

Options+-flasker kan brukes både med og uten ventil. Selv om det alltid anbefales å gi babyen den mest behagelige mateopplevelsen med ventilsystemet i flasken, fungerer flasken fint uten ventilen. Man mater da på samme måte som de fleste andre ventilerte tåteflasker. Det er bare å ta ut ventilsystemet. Noen foreldre synes dette er et godt alternativ etter hvert som babyen blir flinkere til å spise, eller når babyen ikke lenger viser tegn til kolikk.

PÅMINNELSER: Bruk kun smokker fra Dr. Brown's® med denne flasken for å være sikker på at flasken og ventilen fungerer som tiltenkt. Smokker fra andre produsenter kan føre til lekkasjer eller til at væsken mates for raskt eller for sent.

Når du mater babyen, skal du holde flasken slik at hullet i kolberøret i bunnen av flasken ikke dekkes av væske (dvs. en vinkel på omtrent 45 grader). Støtt opp babyen og ikke la den ligge ned under matingen.

Flaskene må alltid stå oppreist under transport. Bruk reiselokket eller -dekselet for å unngå lekkasje. Når du reiser med fly, må du ta ut de innvendige delene og sette på reiselokket eller -dekselet for å unngå at lufttrykket forårsaker lekkasjer.

••••••••••••

SV

Läs och spara dessa anvisningar för framtida bruk.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING:
Tvätta händerna och hantera på rena ytor. Demontera och rengör produkten och placera sedan komponenterna i kokande vatten i 5 minuter. Detta för att säkerställa hygienisk användning. Diska alla delar före användning. Kontrollera att nappens hål är rent.

FÖRE VARJE ANVÄNDNING: Dra i nappen i alla riktningar för att säkerställa att den inte går sönder. Kontrollera noga särskilt när barnet får tänder och byt ut nappen omedelbart om den visar några tecken på slitage eller skada, t.ex. sprickor eller ändring av form. Små bitar kan oavsiktligt andas in av barnet och orsaka allvarlig skada. Rengör före varje användning. Nappen måste vara ren och utan hinder.

RENGÖRING: Dr. Brown's flaskor inkluderar ett ventilationssystem i två delar vilket bidrar till att reducera kolik, rapning och väderspänning. Ventilationssystemet kan rengörs snabbt och grundligt med hjälp av den medföljande stålborsten, vilket gör det lätt att komma åt alla öppningar i insatsen och behållaren. Var noga med att ta bort borsten ur flaskan före rengöring. Ta isär alla delar helt och hållet. Diska noggrant alla delar i hett vatten och diskmedel. Skölj delarna noggrant och kontrollera att nappens hål är rent och klart. **VAR FÖRSIKTIG! Använd inte stålborsten för att rengöra nappen/pipen eftersom detta kan skada den.** Alla delar i ventilationssystemet kan tvättas i diskmaskin (endast i översta korgen) och kan sättas i elektrisk sterilisator, mikrovågssterilisator och kokande vatten.

ATT STERILISERA FLASKOR OCH NAPPAR: Man kan sterilisera flaskmatningsutrustningen genom att koka den, lägga den i kemisk/steriliseringslösning eller genom att använda en elektrisk eller mikrovågssterilisator. Använd kemisk/steriliseringslösning eller sterilisator strikt enligt tillverkarnas instruktioner. Vi rekommenderar att du använder Dr. Brown's® mikrovågs- eller elektriska sterilisator. Ånga kan orsaka svåra brännskador, så var försiktig när du kokar på spisen eller om du använder steriliseringsutrustning. Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan du börjar hantera andra steriliserade artiklar. Undvik onödig hantering av steriliserade tillbehör och utrustning. Sterilisera inte och använd inte mikrovågsugn på borsten.

För ditt barns säkerhet och hälsa VARNING!
- Att suga vätskor kontinuerligt och länge orsakar karies.
- Testa alltid vätskans temperatur innan barnet matas.
- Släng produkten vid första tecken på skada eller svaghet.
- Håll komponenter som inte används borta från barn.
- Sätt aldrig fast vid sladdar, snören eller lösa delar på plagg. Barnet kan strypas.
- Använd aldrig matningsnappar som tröstnapp.
- Ta ut nappen ur munnen när barnet inte suger.
- Använd alltid denna produkt under vuxens översyn.
- Glasbehållare kan gå sönder.
- Kontrollera alltid nappen och byt ut den om den är sliten eller skadad.
- Använd inte en mikrovågsugn för att värma flaskan eftersom mikrovågsugnar kan skapa heta punkter i mjölk/formel och/eller flaskdelar.
- Komponenterna i denna flaska är inte leksaker och ska inte ges till barn att leka med eller suga på.
- Lämna inte produkten i direkt solljus, värme eller i desinfektionsmedel (steriliseringslösning) längre tid än vad som rekommenderas eftersom detta kan försvaga nappen.
- Byt ut nappen efter ca 2–3 månaders användning.
- Nappar/pipar kan slitas ut efter sex veckor om används och steriliseras ofta.
- Låt inte ett barn gå eller springa medan hen använder en flaska.

VAR FÖRSIKTIG: Sluta mata innan ditt barn har tömt nappen helt för att förhindra att barnet sväljer luft som kan orsaka kolik eller andra matsmältningsproblem. Var noga med att kontakta din läkare om du har några matningsproblem eller frågor.

VARNING FÖR GLAS: Glasflaskor kan gå sönder. Nappflaskor måste inspekteras före varje användning; vassa kanter, fragment eller flagor av glas kan ha lossnat och vara lösa inne i flaskan. Använd inte nappflaskor om det finns några sprickor eller flisor i flaskan. Plötsliga temperaturförändringar kan orsaka att glasflaskor spricker eller går sönder. Var noga med att flaska och vätska har samma temperatur vid fyllning och uppvärmning. Låt inte barnet mata sig själv.

ANVISNINGAR FÖR IHOPSÄTTNING OCH MATNING: Se diagrammet. Undvik bubblor i vällingen eller mjölkersättningen: Skaka inte flaskan. Vällingen eller mjölkersättningen skall röras om försiktigt så att klumpar löses upp och inte kan täppa till hålen i nappen. Fyll på med önskad mängd. För att förhindra läckage ska du inte fylla flaskan över VARNINGSSTRECKET FÖR PÅFYLLNING.

För att montera det interna ventilationssystemet ska du ansluta behållarröret till insatsen så att de passar ihop tätt. Placera det monterade ventilationssystemet i flaskan. Klicka fast nappen i nappkragen, sätt kragen på flaskan och vrid tills den sitter fast ordentligt (dra inte åt för hårt). Om du värmer upp flaskan ska du alltid avlägsna alla flaskdelar innan du värmer upp och använder förvarings-/reselocket. Värm inte upp vätskan till högre än kroppstemperatur, dvs. över 37 °C (98,6 °F).

Options+-flaskor kan användas med eller utan ventil. Även om det alltid rekommenderas att ventilationssystemet ska installeras för bekväm matning av barnet kommer denna flaska att även fungera utan ett installerat ventilationssystem och ger samma matningsupplevelse som de flesta ventilerade nappflaskorna. Ta helt enkelt bort ventilationssystemet. Vissa föräldrar tycker att detta är ett bra alternativ allt eftersom barnets matning blir mer utvecklad eller om barnet inte längre har symptom på kolik.

PÅMINNELSER: För rätt flask- och ventilationsfunktion ska du endast använda Dr. Brown's® nappar/pipar med den här flaskan; andra märken kan läcka eller ha flöde som är för snabbt eller långsamt.

När du matar ditt barn håller du flaskan så att hålet i röret i flaskans botten inte täcks av vätska (ca 45°-vinkel). Håll barnet i sittande ställning snarare än liggande medan du matar det.

När du transporterar flaskor, håll dem alltid upprätt och använd reselock eller skiva för att förhindra läckage. När du flyger, ta bort inre delar och säkra med reselock eller skiva för att förhindra läckage pga. lufttrycket.

••••••••••••

TR

Bu talimatı okuyun ve gelecekte kullanmak üzere saklayın.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE:
Ellerinizin ve kullanılan yüzeylerin temiz olmasına dikkat edin. Ürünü parçalarına ayırıp temizleyin ve ardından parçaları 5 dakika kaynar su içinde bırakın. Bu işlem parçaların hijyenik olmasını sağlar. Kullanmadan önce bütün parçaları yıkayın. Emzik deliğinin temiz olmasına dikkat edin.

HER KULLANIMDAN ÖNCE: Emziği her yöne çekerek dayanıklılığını kontrol edin. Özellikle çocuğun diş çıkardığı dönemlerde dikkatle inceleyerek yırtılma, çatlama veya şekil değişimi gibi yıpranma ya da hasar belirtisi varsa emziği derhal yenisiyle değiştirin. Küçük parçalar solunumla içe çekilerek ciddi kazalara neden olabilir. Her kullanımdan önce temizleyin. Emzik kalıntılardan arındırılmış ve temiz olmalıdır.

TEMİZLEME: Dr. Brown's Biberonları, kolik, kusma, geğirme ve gazı azaltmaya yardım eden iki parçalı bir hava dolaşım sistemi içerir. Hava dolaşım sistemi, ürünle beraber gelen tel fırça kullanılarak hızlı bir şekilde ve iyice temizlenebilir ve böylece hava akış kanalı ve biberon tüpü üzerindeki tüm boşluklara erişim kolaylaşır. Temizlemeden önce tel temizlik fırçasını biberondan çıkartmayı unutmayın. Bütün parçaları tam olarak ayırın. Parçaların tümünü deterjanlı sıcak suda iyice yıkayın. Bütün parçaları bol suyla durulayın; emzik deliğinde hiçbir madde kalmamasına özen gösterin. **DİKKAT: Emziği temizlemek için tel temizlik fırçasını kullanmayın; aksi takdirde emziğin yırtılmasına neden olur.** Hava dolaşım sistemi dahil tüm parçalar bulaşık makinesinde (sadece üst rafında) güvenle yıkanabilir ve ayrıca elektrikli veya mikrodalga sterilizatörde ya da kaynar su içinde kullanımı güvenlidir.

BİBERON VE EMZİKLERİN STERİLİZASYONU: Biberon parçalarını kaynatarak, kimyasal / sterilizasyon solüsyonunda veya elektrikli ya da mikrodalga sterilizatörde sterilize edebilirsiniz. Kimyasal / sterilizasyon solüsyonlarını veya sterilizatörü kullanırken üretici talimatlarına harfi harfine uyun. Dr. Brown's® Microwave Sterilizer veya Electric Sterilizer (mikrodalga veya elektrikli sterilizatör) ürününü kullanmanız önerilir. Buhar ağır cilt yanıklarına yol açabilir. Parçaları ocakta kaynatırken veya herhangi bir sterilizatör kullanırken dikkatli olun. Sterilize edilmiş ürünlere dokunmadan önce ellerinizi sabunlu suyla iyice yıkayın. Sterilize edilmiş parça ve cihazlara gerekmedikçe dokunmayın. Tel temizlik fırçasını sterilize etmeyin veya mikrodalga cihazına koymayın.

Çocuğunuzun güvenlik ve sağlığı için UYARI!
- Sıvıların sürekli ve uzun süreyle emilmesi diş çürümesine neden olur.
- Beslemeden önce yiyeceğin sıcaklığını daima kontrol edin.
- İlk hasar ya da zayıflık işaretlerini gördüğünüzde atın.
- Kullanılmayan tüm parçaları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Asla kordonlara, kurdelelere, ayakkabı bağlarına ya da gevşek giysi parçalarına bağlamayın. Çocuk boğulabilir.
- Biberon emziklerini asla yalancı emzik olarak kullanmayın.
- Bebek emmediği zaman biberonu ağzından uzaklaştırın.
- Bu ürünü daima yetişkin gözetimi altında kullanın.
- Cam kaplar kırılabilir.
- Yıpranma belirtilerine karşı emzikleri daima kontrol edin; hasarlıysa yenisiyle değiştirin.
- Mikrodalga fırınların sütü / mamayı homojen ısıtmaması sebebiyle biberonu ısıtmak için mikrodalga fırın kullanmayın.
- Biberonun parçaları oyuncak değildir; çocukların bunlarla oynamasına veya emmesine izin verilmemelid